

Montageanleitung Schlüsselbrett 01

weld & co

HINWEIS:

Das Schlüsselbrett wird in massiven Wänden mit Dübeln und Schrauben befestigt. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Bei der Montage an Leichtbauwänden müssen für das Wandmaterial geeignete Dübel verwendet werden – diese sind im Lieferumfang NICHT enthalten. Bei bestimmten Leichtbaumaterialien kann auf Dübel ganz verzichtet werden.

MONTAGE:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 25 cm lange Linie an die Wand zeichnen, wo später das Schlüsselbrett hängen soll.
2. Bei massiven Wänden: Im Abstand von 20 cm zwei ca. 4 cm tiefe 6 mm-Löcher in die Wand bohren.
Bei Leichtbauwänden: Ggf. im Abstand von 20 cm je einen Dübel eindrehen.
3. Bei massiven Wänden: Dübel in die Löcher stecken und vorsichtig mit einem Hammer hineinschlagen.
4. Mit Hilfe eines Schraubendrehers in beide Dübel je eine Schraube einschrauben, bis sie ca. 1 cm aus der Wand guckt.
5. Das Schlüsselbrett mit den vorgesehenen Bohrungen auf die Schrauben stecken.
Bei unebenen Wänden durch Hinein- oder Herausdrehen der Schrauben feinjustieren.

TECHNISCHER SUPPORT:

post@weldco.de
+49 5731-4962902

BENÖTIGTES WERKZEUG:

Wasserwaage
Bleistift
Bohrmaschine
6 mm-Bohrer
(Achtung: Bohrer passend zum
Wandmaterial wählen!)
Hammer
Kreuzschraubendreher

