



Verlegeanleitung

So gehst du vor, wenn du den PVC-Designbelag verlegen möchtest:

1. Der Bodenbelag kann über einen vorhandenen Belag verlegt werden, vorausgesetzt der Untergrund ist staubfrei und ebenmäßig. PVC-Böden, Linoleum und behandelte Korkböden sind nicht geeignet.
2. Vor dem Verlegen sollten die selbstklebenden Bodenplatten mindestens 48 Stunden unverpackt bei einer Raumtemperatur von +20°C gelagert werden.
3. Für eine optimale Haftung muss der Untergrund trocken, staub-, fett- und wachsfrei sein. Eine Grundierung wird besonders bei Estrichen oder Holzböden empfohlen.
4. Die Verlegerichtung wird auf der Trägerfolie auf der Rückseite vorgegeben, diese sollte erst unmittelbar vor dem Anbringen der Planken entfernt werden.
5. Der Designboden lässt sich mit einem scharfen Cuttermesser oder einer Schere einfach zuschneiden und anpassen.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Bodenbelag!