

Anleitung zur Verlegung und Pflege von **XXVinyl** -DIY Design Bodenbelägen

GEEIGNETE OBERFLÄCHEN

Glatte, gut verklebte Vinyl Böden (keine Rollenware); trocknen und reinigen Sie gut ausgehärteten Beton und Holz-Böden mit Hartfaserplatten-Abdeckung. Geeignet auf gut verlegtem Laminat und Fertigparkett – hier empfehlen wir unbedingt unser WAKOL Vorstrichkonzentrat. Alle Oberflächen müssen staubfrei sein.

UNGEEIGNETE OBERFLÄCHEN

Pressspanplatte; Spanholzplatte oder Spanplatte; Beton-Oberflächen, die schlechter Beschaffenheit sind, wo Feuchte ein Problem ist; geprägte elastische Böden oder textile Böden. Nicht auf Asphalt oder thermoplastischen Fliesen verlegen.

VORBEREITUNG

XXVINYL Planken und Fliesen sollten 48 Stunden vor der Verlegung auf Zimmertemperatur gehalten werden (ca. 20°C). Unter der Voraussetzung, dass die Planken korrekt gelagert wurden, ist keine Einpflege notwendig und der Boden kann sofort genutzt werden.

Direkt von der Packung. Überprüfen Sie, dass alle **Chargen**-Nummern und die **Dekor**-Nummern gleich sind, und dass Sie genügend Pakete gekauft haben, um die Arbeit zu beenden. Wenn Sie beabsichtigen, Planken oder Fliesen auf bestehende Fliesen zu verkleben, stellen Sie sicher, dass diese fest angebracht sind. Im Zweifel entfernen Sie diese. Entfernen Sie alle Spuren von diesen. Entfernen Sie alle Rückstände wie Wachs und andere Beschichtungen von gut verklebten, glatten Oberflächen elastischer Böden.

Poröse Oberflächen, wie Sand und Zement-Estrich, Sperrholz, Hartfaserplatte und Spanholzplatte, sollten mit einer geeigneten Grundierung versiegelt werden. Auf Holz-Planken kann überlegt werden. Wenn Sie Hartfaserplatten verwenden, legen Sie die glatte Seite nach oben. Alle Nagel-Köpfe müssen unter der Oberfläche sein. Holz, das mit Holzöl behandelt wurde, ist als Unterboden nicht geeignet. Nageln Sie lockere Spanplatten fest. Kratzen, ebnen oder füllen Sie unebene Bretter. Hartfaserplatten sollten alle 15 cm vernagelt werden.

Füllen Sie alle Löcher oder Risse und glätten alles mit Spachtelmasse. Stellen Sie sicher, dass der Boden vor dem Verlegen der Planken glatt, frei von Wachs, Fett, Öl oder Staub und sauber ist.

VERLEGE ANWEISUNGEN

PLANEN DER VERLEGUNG, Diagramm 1

Beginnen Sie, den Boden an der Ecke der längsten Wand zu verlegen. Bevor Sie die Folie an der Planke oder der Fliese abziehen, legen Sie eine vollständige Reihe von Planken, um die Länge der letzten Planke zu bestimmen. Wenn die letzte Planke kürzer als 300 mm ist, dann passen Sie dementsprechend den Startpunkt an. Dies ist notwendig, um die korrekte gestaffelte Wirkung der Planken zu erreichen. Die geschnittene Kante sollte immer von der Sockelleiste verdeckt werden.

VERLEGEN IHRES BODENS Diagramm 2

Entfernen Sie die Folie an der Unterseite der Planke oder der Fliese und verlegen diese mit festem Druck an Ihrem gewählten Startpunkt. Vergewissern Sie sich, dass alle gelegten ganzen Planken fest aneinander gelegt sind (nicht einpressen). Wenn Sie die letzte Reihe erreichen, schneiden Sie die letzte Planke oder Fliese passend.

Vorausgesetzt, dass die Abgrenzung von Ihrer letzten Reihe länger als 300 mm ist, können Sie nun den Start Ihrer zweiten Reihe beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Schnittkante immer unter der Sockelleiste liegt. Lassen Sie aber 2 mm – 3 mm Abstand zur Wand. Staffeln Sie die Fugen mindestens 300 mm (wie Diagramm 2).

Um um Leitungen, Türrahmen oder anderen Hindernissen einzupassen, schneiden Sie eine Pappe als Schablone und benutzen Sie diese, um einen Umriss auf die Planke zu zeichnen. Schneiden Sie die Schablone zu einer Form und vergewissern Sie sich, dass es vor dem Abziehen der Folie passt. Es sollte gut passen und darf nicht eingepresst werden.

DIE ENDBEARBEITUNG DER LETZTEN REIHE Diagramm 3

Wenn Sie die letzte Reihe erreichen, ist die Lücke vielleicht weniger als eine Plankenbreite. Um einen genauen Schnitt der letzten Reihe sicherzustellen, legen Sie die Planke, um exakt geschnitten zu werden, über die letzte volle Planke. Setzen Sie noch eine volle Planke gegen die Wand und markieren Sie die Schnitt-Linie, wo sich die Planken überschneiden. Vergewissern Sie sich, dass vor Abziehen der Folie die geschnittene Planke korrekt passt. Die Planke darf nicht mit Gewalt in die Stelle gepresst werden.

NACHBEARBEITUNG UND PFLEGE

Wenn Sie die Verlegung beendet haben, gehen Sie über den Boden, um sicherzustellen, dass alle Planken fest angeklebt wurden. Der neue Boden kann sofort begegangen werden. Lassen Sie 5 bis 7 Tage vor dem Wischen den Boden ruhen, damit die Planken gut am Unterboden festkleben. Fegen Sie regelmäßig, um von der Oberflächen Staub und Sand zu entfernen.

Benutzen Sie nie übermäßige Mengen von Wasser beim Reinigen der Planken, benutzen Sie einen feuchten Lappen oder einen Mopp und spülen Sie mit sauberem Wasser. Falls notwendig, kann ein sanftes Reinigungsmittel zum Wasser hinzugefügt werden. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger. Stöckelabsätze können den Böden beschädigen. Benutzen Sie schützenden Filz unter Möbeln.

ACHTUNG: Aufgrund der Klebekraft der DIY Planken und Fliesen, kann keine Garantie nach dem Entfernen für die Unversehrtheit des Unterbodens gegeben werden.

