



1. Den gelockerten Nutenstein des Deckenträgers seitlich in das Profil einschieben.
2. Jetzt kann die Schraube festgezogen werden, um so den Nutenstein zu fixieren.
3. Danach kann das Profil mit den Schrauben an der Decke montiert werden.