

Verarbeitungsanleitung

Akklimatisierung der Fliesen bei Raumtemperatur für 48 Stunden vor der Verlegung. Der Untergrund muss eben, glatt sowie frei von Schmutz, Staub, Fett und Feuchtigkeit sein. Fugen und Unebenheiten >3mm müssen aufgefüllt werden. Verlegung gemäß Pfeilrichtung auf der Rückseite. Rückseitenpapier abziehen, die Fliesen ausgehend von der Mitte bis zu den Kanten vollflächig mit Druck an den Boden drücken. Nächste Fliese Kante an Kante kleben. Zuschnitt der Fliesen im Randbereich mit einem Cuttermesser. Reinigung mit einem nebelfeuchten Tuch und Reinigungsmittel.

