

Einfache Installation


1



Markieren & Bohren

Bohren Sie Löcher in die Decke und setzen Sie die Dübel.

2



Befestigen der Basisplatte

Befestigen Sie die Basisplatte mit Schrauben und Dübeln an der Decke.

3



L = braun (Phase)

N = blau (Neutraleiter)

PE = gelb-grün

Anschließen der Drähte

Schließen Sie die Drähte wie folgt an:

- Klemme "+" bitte mit dem braunen oder grauen Leiter (L) verbinden.

- Klemme "-" bitte mit dem weißen und blauen Leiter (N) verbinden.

4



Einsetzen der Lampenplatte

Setzen Sie die Lampenplatte in den Lampenkörper ein und drücken Sie sie vorsichtig nach oben, bis sie fest sitzt.