

# MONTAGE- HINWEISE

## Schritt 1

Prüfe die Montagefläche auf Unebenheiten. Die Fläche sollte möglichst gerade sein, damit die Hakenleiste vollständig an der Wand anliegt.

Reinige die Oberfläche gründlich mit **Reinigungsalkohol**. Haushaltsreiniger dürfen nicht verwendet werden, weil diese die Haltekraft des Klebers stark beeinflussen.

## Schritt 2

**Montage auf glatten Oberflächen**

Warte bis der Reiniger getrocknet ist und reibe mit einem trockenen Tuch nach.

Ziehe nun die Schutzfolie des Klebestreifens ab. Berühre den Klebestreifen nicht mit deinen Fingern.

## Schritt 3

**Montage auf unebenen Oberflächen und über Fugen**

Schneide zwei ca. 8 cm lange Klebestreifen zu und klebe sie mit etwas Abstand zu den Rändern auf die Rückseite der Hakenleiste. Verteile den Flüssigkleber in Schlangenlinien auf der restlichen Fläche.

## Schritt 4

Drücke die Hakenleiste ca. 10 - 15 Sekunden mit hoher Kraft an die gewünschte Stelle. Warte 24 Stunden, bei Hinzunahme von Flüssigkleber 48 Stunden, bevor du deine Hakenleiste belastest, um dem Kleber einige Zeit zum Aushärten zu geben.

**DESIGNFABRIK HAMBURG**

