

# Anleitung zur Verklebung - Wandaufkleber

## ! Hinweis

Bitte prüfen Sie den Untergrund vorab auf Eignung. **Die zu beklebende Fläche muss frei von Staub, Fett, Öl, Acryl, Silikon und Latex sein.** Empfindliche Untergründe, wie Wände oder Möbel bitte sorgfältig entstauben, wenn möglich, feucht reinigen. Glasflächen können je nach Beschaffenheit mit Spiritus gereinigt werden.

## Material



- Aufkleber Wandtattoo „Wanddurchbruch“
- Kreppband zum fixieren
- Zollstock / Wasserwaage zum ausrichten
- Rakel o. Plastikkarte zum verkleben



## Hand Montage



1 Positionieren Sie das Wandtattoo an der Wand, nehmen Sie ggf. einen Zollstock oder Wasserwaage zur Hilfe.



2 Fixieren Sie das Wandtattoo mit Hilfe von Kreppband provisorisch an der ausgewählten Fläche / Wand.



3 Lösen Sie den Aufkleber bis zur Hälfte v. Trägerpapier und schneiden dieses ab.



4 Drücken Sie mit Hilfe von einem Rakel o.ä. das Wandtattoo von der Mitte gleichmäßig nach außen fest.



5 Entfernen Sie d. Kreppband in der Mitte & allen weiteren Punkten.



6 Ziehen Sie die verbliebene Trägerfolie im flachen Winkel vorsichtig nach außen weg.



7 Rakeln Sie gleichzeitig Stück für Stück das Wandtattoo von der Mitte nach außen fest (wie in Schritt 4).



8 Fertig. Rakeln Sie zum Schluß alle Kanten rundherum fest.

## 💡 Tipps

Das Bekleben mit zwei Personen und die Verwendung von einem Rakel wird empfohlen. Alternativ können Sie auch eine Plastikkarte mit abgerundeten Kanten verwenden.

Luftblasen unter der Folie, können mit dem Rakel auf dem kürzesten Weg zum Folienrand hin ausgestrichen werden. Bitte kontrollieren Sie den Folienrand auf Haftung und drücken Sie diesen bei Bedarf noch einmal an.

# Allgemeine Informationen

## Info

Bei strukturierten Tapeten oder Untergründen, wie Raufasertapeten oder Fliesen, werden sich die Strukturen durchdrücken und der Andruck sollte bei der Verklebung stärker erfolgen. Je nach Motiv ist die entsprechende Struktur sichtbar.

Das selbstklebende Wandtattoo verzeiht kleine Fehler und kann bei der Anbringung nachjustiert bzw. korrigiert werden. Hierbei kann sich bei tapezierten oder lackierten Untergründen, je nach Beschaffenheit, die Lasur oder Tapete mit ablösen.

Die Korrektur ist nur während der Montage möglich. Eine spätere Korrektur verringert die Haftung des Klebers und wird nicht empfohlen.

## Pflege

- Lagern Sie die unverarbeiteten Rollen verpackt an einem trockenen, dunklen Ort und vermeiden Sie Hitze und Sonneneinstrahlung
- Das selbstklebende Wandtattoo kann aufgrund der Materialbeschaffenheit nicht wiederverwendet werden.
- Die Wandaufkleber lassen sich leicht und rückstandslos von der Wand ablösen.
- Abwischbar mit einem Tuch (bitte keine Reinigungsmittel verwenden).

## Haftung

- Die Wandaufkleber sind geeignet für glatte und ebene Untergründe wie verputzte und gestrichene Wände, Möbel, sowie für Tapeten wie Raufaser.
- Frisch gestrichenen Wände sollten ca. 3 Wochen durchtrocknen.
- Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, wie Staub, Fett, Öl, Acryl, Silikon und Latex sein.
- Wir übernehmen keine Haftung für Fehler bei der Montage. Die Verklebung der Folien durch den Kunden erfolgt auf eigene Gefahr.
- Wir schließen jede Haftung und Schadensersatzansprüche, die durch die Benutzung dieser Anleitung entstehen, aus.

## Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag  
von 08:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 030 / 34 70 46 70

Email: [info@dekoli.de](mailto:info@dekoli.de)

Dekoli GmbH  
Zitadellenweg 26b  
13599 Berlin