

Rollladengurt wechseln



Warnhinweis

- **Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden**
- **Werkzeuge vorsichtig handhaben, um Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden**
- **Besondere Vorsicht wegen vorgespannter Feder am Wickler**
- Beim Schneiden von Tapeten und Abdeckungen vorsichtig arbeiten
- Gurtbandstärke bei unserem Rollladengurt: 1,6 - 1,9 mm

GUT ZU WISSEN

Wie finde ich die richtige Gurtlänge?

Wir empfehlen zur Berechnung der passenden Gurtlänge folgende Faustformel zu benutzen:

Fenster- oder Türhöhe x 2 + 1 m Sicherheitswicklung auf der Gurtscheibe und dem Gurtwickler

Beispiel: Bei einer Türhöhe von 200 cm werden umgerechnet 5 m Gurt benötigt. Der Rest kann einfach abgeschnitten werden oder auf der Gurtscheibe verbleiben.

LOS GEHT'S

Was ist vor dem Austausch eines Rollogurtes zu beachten?

Rollladengurte sind zum einen oberhalb des Fensters in einem Rollladenkasten eingespannt und unten in einem Gurtwickler fixiert. Bevor Sie mit dem Ausbau des alten Rollladen-Gurtbandes beginnen können, müssen Sie den Rollladenkasten öffnen. Insbesondere in Altbauten ist dies oft nicht ganz einfach, da der Kasten teilweise in der Wand oder unter der Tapete versteckt ist. Ertasten Sie in diesem Fall zunächst die Eckschrauben, um dann mit einem scharfen Teppichmesser die Tapete entlang der Plattenkante einzuschneiden.

Entfernen Sie dann alle Schrauben. Neben den Schrauben in den vier Ecken befinden sich häufig auch in der Mitte weitere im Abstand von etwa 20 bis 30 Zentimetern. Bei elektrischen Rollläden lässt sich der Deckel von vorne oder unten einfach lösen. Als Hilfsmittel benötigen Sie ggf. Teppichbodenmesser, Spachtel, Arbeitshandschuhe und Schraubenzieher.

SCHRITT 1.**Gurtwickler öffnen und alten Rollladengurt entfernen**

Lassen Sie zunächst den Rollladen vollständig herunter. **So gehen Sie sicher, dass der Rollladenpanzer nicht plötzlich herabfällt.** Sie können die Rollladenpanzer aber auch mit einer Schraubzwinge oder einem Keil sichern.

Öffnen Sie mit beiden Händen den Gurtwickler in der Mitte. Ziehen Sie den eingefädelt Rollladengurt vorsichtig und größtenteils aus dem Wickler heraus. Halten Sie danach den Gurt sowie die aufgezugene Federspannung mit einer Hand fest und lösen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Sicherung an der Dose.

**1.** Gurtwickler öffnen**2.** Sicherung auslösen**Achtung**

Achten Sie unbedingt darauf, den Rollladengurt nicht einfach loszulassen, da die Feder sonst ruckartig zurückspannt, wodurch Sie sich verletzen könnten oder die Feder beschädigt werden kann. Sobald die Sicherung arretiert ist, können Sie den Rollladengurt vollständig und sicher entfernen. Falls keine Sicherung vorhanden ist, müssen Sie die Feder beim Abwickeln festhalten.

SCHRITT 2.**Rollladenkasten öffnen und Aufhängefedern aushängen**

Öffnen Sie im Anschluss den Rollladenkasten. Nutzen Sie am besten einen Spachtel, um die Abdeckung sorgsam aufhebeln zu können. Um Beschädigungen an der Abdeckung zu vermeiden, ist es ratsam, die Abdeckung zuerst an mehreren Stellen leicht aufzuhebeln und sie erst dann vollständig zu entfernen. Hängen Sie im Anschluss alle an der Rollladenwelle befindlichen Aufhängefedern aus. Hierfür schrauben Sie die Rolle von der Holz- oder Stahlachse ab, sodass diese manuell drehbar ist.

**3.** Rollladenkasten öffnen**4.** Befestigungsfedern aushängen**SCHRITT 3.****Alten Rollladengurt entfernen und gegen Neuen austauschen**

Entfernen Sie nun den alten Rollladengurt vollständig von der Gurtscheibe. Für eine bessere Handhabung kann die Rollladenwelle hierfür aus dem Kasten herausgenommen werden. Bringen Sie den neuen Gurt auf der Gurtscheibe an. **Wir empfehlen Ihnen dabei 2 bis 3 Sicherheitsumwicklungen zu beachten.** Bringen Sie die Rollladenwelle wieder sachgerecht in den Kasten an und hängen Sie die Aufhängefedern ein.



5. Rollladengurt herausziehen



6. Rollladengurt austauschen

SCHRITT 4.

Neuen Rollladengurt in Gurtwickler einfädeln

Jetzt fädeln Sie das Gurtband je nach Modell automatisch oder manuell in den Rollladen-Gurtwickler ein. Sollten Sie unseren Gurtwickler mit vorgespannten Feder-Automatik besitzen, muss das Gehäuse nicht mehr geöffnet werden muss. Das spart Zeit und Nerven bei der Montage. Das Gurtband muss mithilfe der Montageschlitz einfach nur an die außen angebrachte Feder eingehängt und vorsichtig in den Wickler eingezogen werden. In unserem **Montagevideo** zeigen wir Ihnen anschaulich, wie Sie den Gurt korrekt an der Feder anbringen.



Achtung

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie an die angebrachte Feder **immer zuerst** den Rollladengurt einhängen - bevor Sie diese vom Sicherheitshaken lösen. Andernfalls zieht die Automatik die Feder automatisch in den Wickler ohne Gurtband ein, wodurch der Wickler unbrauchbar wird und nicht mehr verwendet werden kann!

**7.** Rollladengurt einfädeln**8.** Gurtband gerade einziehen lassen**SCHRITT 5.****Testlauf und Rollladenkasten schließen**

Testen Sie zum Schluss das Ergebnis, in dem Sie den Rollladen mehrmals herunterlassen und hochziehen und schließen Sie nach erfolgreichem Testlauf den Kasten wieder.

**9.** Testlauf**10.** Rollladenkasten schließen



**Für weitere Informationen & Fragen kontaktieren Sie
uns gerne direkt unter:**

TKF Handel & Marketing GmbH
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn

E-Mail: hello@bauheld-shop.de