



Hallo und vielen Dank für Deine Bestellung!

Damit die Wandaufkleber möglichst lange an der Wand hängen bleiben und Dir mehr Freude bringen, beachte bitte diese wichtigen Hinweise:

1. Alle Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein. Frisch renovierte Wände sollten vorher 2-3 Wochen durchtrocknen.
2. Schneide zuerst alle Elemente grob aus und platziere sie mit einem Klebeband so, wie Du es willst. So kannst Du die beste Anordnung finden. Die einzelnen Elemente sind bereits auf der Trägerfolie vorgeschritten.
3. Trenne jedes Element nacheinander von der Trägerfolie ab. Drücke zuerst die Mitte des Motivs an die Wand. Streiche dann mehrmals mit Druck von der Mitte zu den Rändern. Dafür nutzt Du am Besten ein weiches Stofftuch. So vermeidest Du, dass sich Luftblasen bilden.
4. Achte darauf, dass 24 Stunden nach dem Aufkleben keine Klimaanlage angeschaltet ist oder Durchzug (durch geöffnete Fenster und Türen) auftritt. Diese Zeit ist sehr wichtig für die Haftung zwischen der dünnen Klebeschicht und der Wandoberfläche.



Viel Spaß!

www.oli-elli.com

