

Montageanleitung für Design Badheizkörper TEO

Mit dem Heizkörper erhalten Sie:

- 4 x Aufhängungswinkel (a)
- 8 x Dübel (b)
- 8 x Schrauben lang (c)
- 4 x Schutzkappen (d)
- 3 x Blindstopfen
- 1 x Entlüftungsstopfen



Die Montage der Heizung sollte von einer Fachfirma vorgenommen werden.
Der Heizkörper ist nur für Warmwasserheizung geeignet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Alle Transportsicherungen und Kunststoffverschlüsse entfernen.
2. Den Entlüftungsstopfen oben rechts oder links einschrauben und verschließen daneben einen Blindstopfen in die anderen Öffnungen einschrauben.
3. Sie können den Heizkörper mit einem Wandabstand von ca. 5,5 cm oder 7,0 cm installieren. Wählen Sie dazu entweder die kurze Seite des Aufhängungswinkels (a) oder die lange und nutzen Sie die jeweils andere zur Befestigung an der Wand.
4. Markieren Sie die Bohrlöcher, so dass der Heizkörper gerade an der Wand verläuft und der Heizkörper in die Halterung eingehängt werden kann. Verwenden Sie pro Wickel (a) zwei Dübel (b) und Schrauben (c).
5. Sind die Wickel (a) befestigt, schieben Sie die Schutzkappen (d) in die Aussparung des Aufhängungswinkels (a) in die der Heizkörper eingehängt wird.
6. Kontrollieren Sie ob der Heizkörper stabil hängt
7. Anschlusszubehör montieren.

