



VERSAND, AUFBAU UND ANSCHLUSS

Versand

Unsere Saunen und Infrarotkabinen werden in der Regel innerhalb von 3 Wochen per Spedition geliefert. Bei der Bestellung ist unbedingt die Telefonnummer des Empfängers anzugeben, unter der er tagsüber erreichbar ist, damit der Liefertermin angekündigt werden kann. Die Anlieferung erfolgt bis an die Grundstücksgrenze und ist nur auf Straßen möglich, die mit 38-Tonnen-Lkw befahren werden können.

Aufbau

Der Großteil der angebotenen Saunaöfen benötigt einen Starkstromanschluss. Dabei ist zu beachten, dass Saunaöfen und die dazugehörigen Steuerelemente nur von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen werden dürfen und das mitgelieferte Ofenschutzgitter nur für die von uns angebotenen Öfen ausgelegt ist.

Selbstaufbau:

Für einen Saunaaufbau braucht es mindestens 2 Personen. Vor dem Aufbau sollte die Aufbauanleitung sorgfältig durchgelesen werden (die Zeichnungen in dieser sind nicht originalgetreu und dienen lediglich zur Veranschaulichung). Als Werkzeug wird benötigt:

- Kreuzschraubendreher bzw. Akkuschauber
- Bohrmaschine mit Holzbohrer
- Kombizange
- Teppichmesser
- Zollstock
- Wasserwaage
- Hand- bzw. Stichsäge
- Maulschlüssel
- ggf. Hammer und Bleistift

Alle notwendigen Schrauben und Beschläge liegen dem Bausatz bei.



Wichtig ist es, darauf zu achten, ob die Schrauben von innen oder von außen eingedreht werden sollen. Optisch vorteilhaft ist es, wenn Schrauben von außen nicht gesehen werden. Um zu verhindern, dass das Holz einreißt oder absplittert, sollte jede Schraubverbindung mit einem Bohrer vorgebohrt werden.

Holz ist ein Naturprodukt. Vor dem Aufbau (nach dem Aufbau sind einige Stellen nicht mehr zugänglich) sollte das Holz mit Schutzmittel behandelt werden. Um eine natürliche Ausdehnung bzw. ein Zusammenziehen des Holzes zu ermöglichen und Fugenbildung zu vermeiden, dürfen die Einzelteile nicht über mehrere Blockbohlen fest miteinander verbunden werden (z.B. durch Regale).

Besonderheiten beim Saunahaus:

Das Saunahaus ist für den Einsatz im Freien bestimmt. Aus diesem Grund ist zu beachten, dass andere Bebauung und Bepflanzung ab einer Wuchshöhe von 10 cm einen Mindestabstand von 2 m um das Saunahaus herum einhalten, damit die Wände ausreichend belüftet werden.

Andernfalls kann es bei Staunässe durch Pflanzen oder nahe Wände zu mangelhafter Belüftung und daraus folgend zu einer optischen Beeinträchtigung durch Bläue oder Pilzbefall kommen.



Die einfache Variante – der Aufbauservice:

Am einfachsten geht es mit unserem Aufbauservice. Die Profis kennen sich mit jeder Sauna bestens aus, bringen die benötigten Werkzeuge mit und hinterlassen einen sauberen Aufbauort: GartenOase GmbH; info@gartenoase.de; Tel.: 06763/30 32 99.



Anschluss

Für Saunaöfen ist meistens ein Starkstromanschluss (3N AC 400 Volt) erforderlich. Dieser muss gemäß der beiliegenden Montageanleitung von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Eine Ausnahme bilden Plug-and-Play-Ofensets, die direkt an einen normalen 230-V-Anschluss angeschlossen werden können. Diese Sets werden steckerfertig geliefert.

Mehr Informationen zu deiner
Saunazeit findest du hier:

**otto.de/
waerme**