

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Beamer Stativleinwand 178 x 178 cm

1. **Sicherer Standplatz:** Stellen Sie sicher, dass die Leinwand auf einer ebenen, stabilen Fläche steht. Vermeiden Sie wackelige Untergründe, um ein Umkippen oder Verrutschen des Stativs zu verhindern.
2. **Kinder und Haustiere fernhalten:** Halten Sie Kinder und Haustiere von der Leinwand und dem Stativ fern, um versehentliches Anstoßen oder Umstoßen zu verhindern.
3. **Stabile Fixierung:** Achten Sie darauf, dass die Leinwand stufenlos arretiert ist, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung stabil bleibt und sich nicht von selbst aufrollt.
4. **Nicht überdehnen:** Rollen Sie die Leinwand vorsichtig aus und überdehnen Sie das Gewebe nicht, um Materialschäden zu vermeiden. Die Beschwerungsstange sorgt für optimale Tuchform – üben Sie keinen zusätzlichen Druck aus.
5. **Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung:** Vermeiden Sie die Aufstellung der Leinwand in direktem Sonnenlicht über längere Zeiträume, da dies die Materialqualität und Farbe beeinträchtigen kann.
6. **Lagerung und Transport:** Rollen Sie die Leinwand vor der Lagerung vollständig auf und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um das Gewebe und die Mechanik zu schützen. Transportieren Sie die Leinwand vorsichtig, um das Gehäuse und die Standfüße nicht zu beschädigen.
7. **Reinigungshinweise:** Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Leinwand beschädigen könnten.
8. **Gewicht beachten:** Die Leinwand wiegt etwa 5,2 kg. Heben und tragen Sie das Produkt vorsichtig und vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, um Verletzungen zu vermeiden.

Haftungsausschluss: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die durch unsachgemäße Verwendung, Lagerung oder Missachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen.