

Sicherheitshinweise für Warntafeln



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die 2-in-1 Warntafel ist ausschließlich zur Kennzeichnung von Überlängen bei Fahrzeugen im Straßenverkehr bestimmt. Sie dienen der Sicherstellung, dass überragende Ladung, wie Fahrradheckträger, Gepäckträger oder Dachlasten, ordnungsgemäß und gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Spanien und Italien gekennzeichnet wird. Die Warntafel muss korrekt befestigt werden, gut sichtbar sein und darf die Sicht des Fahrers nicht behindern. Sie ist regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen, um ihre Funktionalität zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Befestigen Sie die Warntafel stets an der Ladung, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Warntafel regelmäßig auf Beschädigungen, um die Sichtbarkeit nicht zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Warntafel bei schlechter Witterung klar erkennbar bleibt.
- Verwenden Sie die Warntafel nur, wenn die Ladung des Fahrzeugs überragt ist, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.
- Achten Sie darauf, dass die Warntafel die Sicht des Fahrers oder anderer Verkehrsteilnehmer nicht behindert.
- Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn, ob die Warntafel sicher befestigt und vollständig sichtbar ist.
- Verwenden Sie keine provisorischen Halterungen, die sich bei hohen Geschwindigkeiten lösen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Tafel sauber ist, um Reflexion und Sichtbarkeit nicht zu beeinträchtigen.
- Halten Sie die Warntafel vor scharfen Kanten oder Ecken fern, um Schäden zu vermeiden.
- Die Warntafel darf nicht verbogen oder deformiert sein, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Befestigung: Stellen Sie sicher, dass die Warntafel fest an allen vier Ösen fixiert ist, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten.

Witterung: Bei starkem Regen oder Schnee sollte die Tafel auf sichtbare Schäden überprüft und regelmäßig gereinigt werden.

Sichtbarkeit: Platzieren Sie die Warntafel so, dass sie aus jedem Winkel deutlich sichtbar ist, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Positionierung: Achten Sie darauf, dass die Warntafel weder den Fahrern noch den anderen Verkehrsteilnehmern die Sicht behindert.

Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Warntafel vor jeder Fahrt auf sichere Befestigung und Unversehrtheit.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.