


HAUPTFUNKTIONEN:

- FM/ AM Radio
- Leselicht
- 3-Light-Modus Taschenlampe
- IPX3 Spritzwasserdicht
- 4000mAh Powerbank
- Solar Stromversorgung
- USB-Schnellladung
- Aufladung über Handkurbel-Dynamo
- Als Powerbank für Handy-Ladegeräte

-1-

RADIO-FUNKTION

- Schalten das "Volume" im Uhrzeigersinn ein, um die Radio/Lautstärke zu einstellen.
- Erweitern die Antenne für bessere Signalempfang, vor allem zu den UKW-Sendungen
- Dann Wählen FM/AM mit Funkbandschalter.
- Drehen das Funkbandschalter, um die Station auszuwählen.
- Die grüne Anzeiger wird leuchten, wenn das Radio ein Funksignal empfängt.
- Schalten das "Volume" in die AUS-Position und Radio wird ausgeschaltet.



-2-

SOS-SIRENE

- Drücken die SOS-Taste in der oberen rechten Ecke für 2 Sekunden, um laute Sirene und blinkende Fernlichter auszulösen.

- Drücken die SOS-Taste erneut, um sie auszuschalten.


3-LIGHT-MODUS TASCHENLAMP

Drücken Sie den Lichtschalter:

- Erste Mal: für Fernlicht
- Zweite Mal: für Abblendlicht
- Dritte Mal: für Fern- und Abblendlicht
- Vierte Mal: ausgeschaltet.

LESELICHT DES BEWEGUNGS SENSORS

- Drehen Sie den Sensorschalter in die Position LIGHT und drehen Sie das Solarpanel, um das Leselicht einzuschalten. Wenn das Solarpanel ausgeschaltet ist, wird das Leselicht ausgeschaltet.



-3-

BEWEGUNGSSENSOR


- Drehen Sie den Sensorschalter in die Position AUTO. Wenn sich ein Mensch innerhalb von 3 Metern bewegt, leuchtet die Leselampe auf. Wenn sich in diesem Bereich keine Person bewegt, erlischt die Leselampe nach 30 Sekunden.

- Hinweis: Wenn die Taschenlampe nicht verwendet wird, stellen bitte den Sensorschalter auf "LIGHT" Gebiet.

AUFLADESTATION

- Die wasserdichte Abdeckung an der Seite des Funkgeräts schützt 2 Ports: 1 USB-A-Anschluss und 1 Micro-USB-Anschluss.

- Um das Radio aufzuladen, stecken Sie das USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss an. Das blaue Licht zeigt an, dass das Radio aufgeladen ist; Kein Licht zeigt an, dass das Radio abgeschlossen ist.



-4-



AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen

MADE IN CHINA

3 LADEMÖGLICHKEITEN ZUR STROMVERSORGUNG

Ⓐ USB-Schnellladung

- Finden Sie bitte zuerst den Ladeanschluss auf der rechten Seite des Radios.
- Schließen Sie es mit USB-Kabel an, um das Radio aufzuladen.
- Da werden die 4 blaue Anzeige der Netzteile leuchtet sequenziell auf.


Ⓑ Aufladung über Handkurbel-Dynamo

Das Radio kann auch durch Drehen des Handkurbel aufgeladen werden.

Ziehen Sie den Handkurbel nach oben und drehen es rechts- oder linksgängig, um das Radio aufzuladen.

Wenn das rote Netzlicht leuchtet, zeigt es an, dass das Gerät aufgeladen wird.

Handkurbel für Eine Minute-Drehen, verfügbar für 30 Minuten beleuchtung oder 6 Minuten für das Radio.




-5-

Ⓒ Solar Stromversorgung

- Setzen das Solarpanel bei klarem Sonnenlicht aus, damit es so effizient wie möglich aufgeladen werden kann.
- Die grüne Strom Anzeiger wird leuchten, wenn die Radio erhielt genug Sonnenlicht zur Beginn der aufladung.
- Bei der Auswahl eines Solarpanels zum Aufladen hält der Akku eine längere Lebensdauer.

POWER INDICATOR

- Die Maschine verfügt über 4 blaue Power-Anzeiger, die 30 Sekunden lang beleuchtet bleiben,
- wenn die Funk-/Beleuchtungs-/SOS-funktion eingeschaltet ist.
- Die Strom Anzeiger bleiben immer beleuchtet beim Aufladen oder Entladen.



4 blaue Betriebsanzeigen

- 4 leuchtet auf : C >75%
- 3 leuchtet auf
- 2 leuchtet auf : 25% < C < 50%
- 1 leuchtet auf : 3% < C < 25%
- Der erste Lichtblitz : C <3%
- C bedeutet Kapazität

-6-

WARMER TIPPS

Wenn die Taschenlampe zum ersten Mal verwendet oder für mehr als 60 Tage zurückgestellt wird, muss man vor dem Gebrauch für 3-5 Minuten über Handkurbel-Dynamo aufladen, oder die interne mit Solarpanel aufgeladen, um die Batterie zu aufzuwecken. Vermeiden starke Stöße/Stürze und keinen Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten.

Entladen es nicht übermäßig, wenn Sie diese Maschine verwenden, da die Lebensdauer der eingebauten Batterie reduziert und die Batterie beschädigt.

Vermeiden Sie Schäden an den Augen von der Taschenlampe, lassen Sie nicht das Licht direkt auf die Augen leuchten.

-7-

SPEZIFIKATION

Frequenzbereich	FM-Band 87-108MHz AM-Band 520-1710KHz
Größe	160*63*81mm/ 6.23*2.48*3.19in
Gewicht	380g
Stromaufnahme	Max. 10w
Ein-/ausgangsleistung	2.7-4.2V
Batterie	4000mAh/3.7V Li-ion
Wasserdicht	IPX3
LED Taschenlampe	1W/80LM

PAKETLISTE

- 1x Radio
- 1x Micro USB Ladekabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Geschenk box

-8-

Benutzerhandbuch

Multifunktions Kurbelradio