

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV**  
 Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

|  |  |
|--|--|
| <b>Hersteller /</b><br>Trade mark  | Aduro A/S<br>Beringvej 17<br>DK-8361 Hasselager<br>Tlf. 0049 70 27 47 03<br><a href="mailto:info@aduro.dk">info@aduro.dk</a> / <a href="http://www.aduro.dk">www.aduro.dk</a>  |
| <b>TYP Nr., Modellkennung(en) /</b><br>Type No., Model identifier(s)   | <b>Aduro 14</b>  |
| <b>Energieeffizienzklasse /</b><br>Energy efficiency class   | A+   |
| <b>Energieeffizienzklasse (EEI) /</b><br>Energy Efficiency Index (EEI)   | 107,6  |
| <b>Direkte Wärmeleistung /</b><br>Direct heat output   | 6,5 kW   |
| <b>Indirekte Wärmeleistung /</b><br>Indirect heat output   | -  |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung /</b><br>Useful efficiency at nominal heat output   | 80,4%  |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast /</b><br>Useful efficiency at minimum load  | -  |
| <b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraum-heizgerätes /</b><br>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / Please read the instruction manual in detail, before commissioning</li> <li>- Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / This product is approved for domestic heating only</li> <li>- Nur zulässige Brennstoffe verwenden / Use only permitted fuels</li> <li>- Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / the fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</li> <li>- Das Produkt darf nicht verändert werden / The product may not be changed</li> <li>- Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / The product must always be ambled to sufficient combustion air</li> <li>- Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</li> <li>- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden / The product must be cleaned regularly</li> <li>- u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) /and much more (see manual)</li> </ul> |