


LED Schneemann Kerzenlicht DKLBK007 LED Bougie de bonhomme de neige DKLBK007 LED Snowman candle light DKLBK007

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI ORIGINAL / ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL



LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt montieren, anschließen oder benutzen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous prions de bien vouloir lire le mode d'emploi attentivement avant de monter ou d'utiliser le produit afin d'éviter des dommages causés par une utilisation non conforme. Si vous souhaitez donner ce produit à une tierce personne, veuillez y joindre cette notice d'utilisation.

DEAR CUSTOMER,

Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before assembling or using the product, to avoid damage caused by improper use. Please pay special attention to the safety instructions. If the product is passed on to third parties, this manual has to be passed on along with the product.

PRODUKTBESCHREIBUNG

LED Schneemann Kerzenlicht Set, das mit 1 x CR2032 3.0V DC Batterien für jede einzelne Kerze betrieben wird, ist vermutlich die beste Wahl, da Sie es fast überall verwenden können, auch mit Stoff oder Vorhängen.



ACHTUNG: Die Kerzen nicht in die heiße Sonne lassen, beim Regen im Freien benutzen oder draußen ständig halten. (Sie sind nicht völlig wasserdicht.)

ANWEISUNGEN

1. Nehmen Sie die untere Isolierfolie heraus.
2. 1 x CR2032 3.0V DC-Batterie wurde unten installiert.
vermischen! Falls die Kerzen nicht betrieben werden, prüfen Sie die Polarität der Batterie oder ersetzen Sie verbrauchte Batterie mit neuer.
3. Drücken Sie den kleinen EIN / AUS-Schalter in die Position "EIN / AUS", um zu arbeiten.

WARNUNGEN

1. Die Kerzen nicht in starken Regen oder übermäßige Feuchtigkeit aussetzen.
2. Die Kerzen nicht in einer Umgebung mit Temperatur über 20°C aussetzen oder lagern.
3. Die Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien über geeignetes Wiederverwertungszentrum.
4. Batterie nicht ins Feuer werfen!
5. Vermischen Sie verschiedene Batterien Typen oder Marken nicht.

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie diesen Artikel, eventuelle Zubehörteile und die Verpackung umweltfreundlich und nicht über den Hausmüll. Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieser Artikel enthält wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt sowie der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Bitte entsorgen Sie den Artikel deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie den Artikel zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann den Artikel der stofflichen Verwertung zuführen. Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung: Der Eigentümer dieses Artikels ist alternativ, anstelle einer Rücksendung, zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.

Der Artikel kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchgeführt.



Description Du Produit

LED Bougie de bonhomme de neige, alimenté par des piles 1 x CR2032 3.0V DC pour chaque bougie, est considéré comme votre meilleur choix car vous pouvez l'utiliser presque partout, même avec du tissu ou des rideaux.



ATTENTION: Ne laissez pas les bougies au soleil, ne les utilisez pas sous la pluie, ne les gardez pas constamment à l'extérieur. (Elles ne sont pas complètement étanches.)

INSTRUCTIONS

1. Retirez la feuille isolante inférieure
2. 1 pile CR2032 3.0V DC installée ci-dessous.
mélanger différents types de piles
! Si les bougies ne fonctionnent pas, vérifiez la polarité des piles ou remplacez les piles épuisées par de nouvelles.
3. Appuyez sur le petit interrupteur ON / OFF sur la position ON / OFF pour travailler.

AVERTISSEMENTS

1. Ne pas exposer les bougies à la pluie ou de forte humidité.
2. Ne pas exposer ni stocker les bougies à une température de plus de 20°C.
3. Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez jeter les piles usées via un centre de recyclage approprié.
4. Ne pas exposer les piles au feu !
5. Ne pas mélanger différents types ou marques de piles.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veuillez éliminer ce produit, d'éventuels accessoires et l'emballage en respectant l'environnement et donc pas dans les déchets ménagers. Dans l'Union européenne, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Cet article contient des matériaux précieux qui doivent être recyclés pour ne pas nuire à l'environnement et à la santé suite à une élimination incontrôlée des déchets. Veuillez donc jeter l'article via un système de collecte approprié ou l'envoyer au vendeur chez qui vous l'avez acheté pour l'élimination. Celui-ci fera alors recycler l'article. Recyclage alternatif à la demande de renvoi : Le propriétaire de cet objet doit, alternativement au renvoi, coopérer à la tâche du recyclage en cas d'abandon de la propriété. L'article peut être laissé à un point de collecte, qui amène une disposition au sens de la Loi sur la gestion nationale des déchets et de recyclage.



Product Description

LED Snowman candle light set, being powered by 1 x CR2032 3.0V DC for each single candle, is believed to be your best choice as you can use it almost anywhere, even with fabric or curtains around.



Note:

Do not leave the candles in direct hot sunlight; Do not use or keep them outside on rainy days as they are NOT completely weatherproof.

INSTRUCTIONS

1. Take out the bottom insulation sheet
2. 1 x CR2032 3.0V DC battery installed below.
Pay attention to the polarity and do not use different types of batteries as they may be incompatible with each other.
3. push the small ON / OFF switch to the ON / OFF position to work.

WARNING

1. Do not expose the candles to the rain or any other extremely humid place.
2. Do not store or expose the candles in/to a place of which the temperature is above 20°C.
3. Do not dispose the batteries with normal household garbage. Take exhausted batteries to your local approved battery recycling centre for disposal.
4. Do not throw batteries into a fire as they might explode and cause serious injury or even death.
5. Do not mix different types or brands of batteries together while using.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Please dispose of the product, its accessories and packaging environmentally friendly and do not dispose of them with your household garbage. Within the EU, this symbol indicates that this product is not to be disposed of with household waste. This product contains valuable recyclable materials and should be fed to a recycling system to protect the environment and human health that could be damaged from uncontrolled waste disposal.

Please dispose of the product using appropriate collection systems or send the product back to the place where you bought it. From there the product will then be delivered to recycling. Recycling-alternative to returning the product: The owner of the electrical device is, alternatively instead of shipping the device back, obligated to participate in the proper disposal of the device.

The used electrical device can be given over to a collection point where the disposal will be carried out according to the national recycling management and waste law. To receive information regarding public collection points, please contact the responsible local authority.





Scan the QR code to obtain the manual in other languages.
If you have any dissatisfaction with our manual,
please contact us service@cclifehome.de.