

## **Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Inkubator Brutmaschine Brutgerät für 18 Eier:**

1. **Elektrische Sicherheit:**
  - Stellen Sie sicher, dass der Inkubator an eine geeignete Stromquelle angeschlossen wird. Beachten Sie, dass das Netzteil mit einem nicht EU-Stecker ausgeliefert wird. Verwenden Sie einen passenden Reisestecker für den deutschen Steckerstandard (ca. 2,50 Euro) zur sicheren Nutzung des Geräts.
  - Verwenden Sie nur ein geeignetes Verlängerungskabel, wenn nötig, das für die benötigte Stromstärke zugelassen ist, und stellen Sie sicher, dass keine Kabel überhitzen oder beschädigt sind.
2. **Montage und Aufstellung:**
  - Achten Sie darauf, dass der Inkubator auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht. Eine unsachgemäße Aufstellung kann zu einer schlechten Luftzirkulation oder Überhitzung führen, was den Brutprozess beeinträchtigen könnte.
  - Der Inkubator sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum aufgestellt werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und die feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten zu schützen.
3. **Betriebstemperatur und Feuchtigkeit:**
  - Überwachen Sie regelmäßig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inkubator, um den optimalen Brutprozess zu gewährleisten. Zu hohe oder zu niedrige Werte können den Brutverlauf stören oder zu einem Fehlschlagen der Brut führen.
  - Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Zerstäuber und Spritzflasche für die Befeuchtung. Füllen Sie die Wasserkanäle mit Wasser, wenn der Deckel geschlossen ist, um die korrekte Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.
4. **Wartung und Reinigung:**
  - Der Inkubator sollte regelmäßig gereinigt werden, um hygienische Bedingungen für die Brut zu gewährleisten. Verwenden Sie nur sanfte Reinigungsmittel, die keine schädlichen Rückstände hinterlassen und die empfindlichen Teile des Inkubators nicht beschädigen.
  - Vor jeder Reinigung stellen Sie sicher, dass der Inkubator vom Stromnetz getrennt ist, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
5. **Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit der Brutmaschine:**
  - Verwenden Sie den Inkubator nur gemäß der Anleitung und stellen Sie sicher, dass der Wendetisch und die Eier während der Brutzeit ordnungsgemäß funktionieren, um das Schlüpfen nicht zu beeinträchtigen.
  - Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Schierlampe. Halten Sie diese von Kindern und Haustieren fern und vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der Lampe, da diese heiß werden kann.
6. **Schutz vor Kindern und Tieren:**
  - Halten Sie Kinder und Tiere von der Brutmaschine fern, insbesondere wenn die Lampe und andere elektrische Komponenten in Betrieb sind. Unsachgemäßer Kontakt kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
7. **Vermeidung von Überlastung:**
  - Überladen Sie den Inkubator nicht mit mehr als 18 Eiern, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Luftzirkulation zu gewährleisten. Zu viele Eier können die Effizienz der Brutmaschine beeinträchtigen und den Erfolg der Brut gefährden.
8. **Lagerung und Aufbewahrung:**
  - Wenn der Inkubator nicht in Gebrauch ist, lagern Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden an elektrischen Komponenten und anderen Teilen zu vermeiden. Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.

## **Sicherheitsvorkehrungen zur erfolgreichen Nutzung des Inkubators:**

- Achten Sie stets auf die regelmäßige Wartung und Überwachung der Geräteeinstellungen, um eine sichere und effiziente Brutumgebung zu schaffen.
- Der Inkubator ist für den Einsatz in Innenräumen und für den privaten sowie kommerziellen Gebrauch geeignet.