

# AUFBLASBARE POOLABDECKUNG

## AUFBAUANLEITUNG / HINWEISE



### Wichtige Hinweise vor dem Aufbau:

- Die aufblasbare Poolabdeckung eignet sich für freistehende sowie für teilweise oder komplett eingelassene Pools. Sie schützt Ihren mit Wasser gefüllten Pool besonders im Winter vor Schnee und Regen und bietet zudem einen besseren Schutz vor dem Hineinfallen als einfachere Abdeckungen.
- Die aufblasbare Abdeckung sollte mit dem mitgelieferten Stahlseil immer am Boden mit den zum Untergrund passenden Ankern (nicht im Lieferumfang enthalten) seitlich abgespannt werden. Ein Verzurren direkt an der Stahlwand ist bei starkem Wind nicht ausreichend!

Das mitgelieferte Stahlseil ist sehr lang und reicht für die verschiedenen Abspannungsmöglichkeiten in der Regel aus.

- Um die aufblasbare Poolabdeckung einfach und ohne Beschädigungen aufbauen zu können, werden 2 Personen benötigt.



## Aufbau:

1. Lassen Sie zuerst das Wasser in Ihrem Pool bis unter den Skimmer ab.
2. Ziehen Sie die ausgepackte und ausgebreitete Abdeckung in einem ersten Schritt vorsichtig zu zweit über den Pool. Vermeiden Sie dabei das Zerkratzen und das Betreten der Folie.
3. Richten Sie die Abdeckung so aus, dass sie auf dem Wasser schwimmend aufliegt. Die seitliche, ringsherum verlaufende Naht sollte auf Höhe des Handlaufs sitzen. Der äußere Saum ragt über den Handlauf nach außen hinaus.
4. Spannen Sie die Abdeckung **vor dem Aufpumpen** gleichmäßig in alle Richtungen mit dem mitgelieferten Stahlseil und den zu Ihrem Untergrund passenden Ankern seitlich auf dem Boden ab. Nutzen Sie die in der Abdeckung eingearbeiteten Metallösen.
5. Befüllen Sie nun langsam und vorsichtig die aufblasbare Poolabdeckung mit Luft bis sie seitlich leicht straff anliegt.  
**Bitte verwenden Sie dazu auf keinen Fall einen Kompressor und befüllen Sie die Abdeckung nicht zu straff – also nur bis ca. 80%!**



- Ansonsten kann der Druck auf die Nähte zu groß und die Abdeckung undicht werden.
6. Wenn Sie den Adapter des Gebläses oder der Pumpe abziehen, dann überprüfen Sie unbedingt den Verschlussstöpsel des Ventils. Dieser muss vollständig geschlossen sein. Halten Sie zur Kontrolle einfach die Hand dicht über das Ventil. Sollten Sie einen leichten Luftzug spüren, so wackeln/drehen Sie bitte so lange am Verschlussstöpsel, bis kein Luftzug mehr zu spüren ist. Bauartbedingt kann dieses Phänomen leider nicht ausgeschlossen werden.
  7. Prüfen Sie zum Schluss nochmals das Spannseil, ob dieses fest und sicher sitzt oder ob nachgespannt werden muss.

## Weitere Hinweise:

- Da Luft den thermischen Gesetzen der Physik unterliegt, dehnt sich die Abdeckung bei Wärme und Sonneneinstrahlung leicht aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Dieses wirkt sich auch auf die Größe bzw. den Umfang der Poolabdeckung aus.
- Daher sollte sie beim ersten Aufpumpen nicht zu straff mit Luft befüllt werden, besonders dann nicht, wenn die Befüllung bei Kälte oder kälteren Temperaturen durchgeführt wird.
- Beobachten Sie bitte regelmäßig das Verhalten der Abdeckung und passen Sie die befüllte Luftmenge Ihren Bedürfnissen und den Bedingungen an. Eine normale Veränderung in der Größe der Abdeckung lässt sich natürlich nicht verhindern und ist auch nicht schädlich für die Haltbarkeit.
- Kontrollieren Sie ebenfalls regelmäßig den korrekten und sicheren Sitz der Abdeckung sowie der Abspannung.