

# 52053 Wanduhr Leonardo Schwarz/Gold Ø49cm

EAN: 4025621520535



**KARE**  
DESIGN

Email: [info@kare.de](mailto:info@kare.de)

**KARE Design GmbH** Zeppelinstraße 16, 85748 Garching-Hochbrück Germany

Geschäftsführende Gesellschafter: Jürgen Reiter, Peter Schönhofen

KARE Design GmbH HRB 164 249 Amtsgericht München Sitz: München Steuernummer: Finanzamt München für Körperschaften, 143/153/40064 USt-ID: DE 250 622 249


[www.kare.de](http://www.kare.de) [www.kare-design.de](http://www.kare-design.de)

# 113-03-20

## size:21x14.85cm

# KARE DESIGN

|                   |                     |             |                         |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 52052/52053/52054 | Wall Clock Leonardo | 53655       | Wall Clock Andrea       |
| 53212/53213       | Wall Clock Mailo    | 53689       | Wall Clock Bruno        |
| 53214             | Wall Clock Levi     | 55782       | Wall Clock Central Park |
| 53215 /53216      | Wall Clock Lio      | 55787       | Wall Clock John         |
| 53211/53224       | Wall Clock Oscar    | 56166/56167 | Wall Clock Felice       |
| 53654             | Wall Clock Luca     | 56169       | Wall Clock Milk Bar     |



## INSTRUCTION

### A. TO START THE CLOCK : DIE UHR EINSCHALTEN

PUT 1 X AA with polarity as indicatcd into battery room.

Liegen Sie 1xAA-Batterie, unter Beachtung der angegebenen Polaritat in das Batteriebach ein.

### B. TO SET TIME/ ZEITEINSTELLUNG

Turn the hour/minute adjuster in clockwise.

Bewegen Sie die stunden- / Sekundenzeiger im Uhrzeigersinn

### NOTE : HINWEIS

If the time keeping suddenly fluctuate replace the battery.

If the clock is not in use remove the battery.

Wechseln Sie die Batterie wenn die Uhrzeit nachgeht.

Nehmen Sie die Batterie heraus wenn Sie die Uhr nicht nutzen.