





© Gebrauchsanweisung  
© Instructions for use  
© Mode d'emploi  
© Instrucciones para el uso  
© Istruzioni per l'uso  
© Gebruiksaanwijzing

© Instruções de utilização  
© Brugsanvisning  
© Bruksanvisning  
© Instrukcja obsługi  
© Οδηγίες χρήσης  
© Návod k použití

© Navodilo za uporabo  
© Návod na použitie  
© Használati utasítás  
© Способ применения  
© Kullanma kılavuzu

**WENKO®**



① Mirror face

② Frame lighting

③ Touch sensor switch

④ Battery compartment

⑤ USB port

⑥ USB cable

© Durch langes Drücken auf 3 kann das Licht des Spiegels gedimmt werden.  
© The mirror light can be dimmed by a long press on 3.  
© Une pression prolongée sur 3 permet de varier la lumière du miroir.  
© Pulsando largamente sobre el 3 se puede regular la luz del espejo.  
© Premendo a lungo sul 3 è possibile abbassare la luce dello specchio.  
© Door lang op 3 te drukken, kunt u de verlichting van de spiegel dimmen.  
© Mantendo o botão 3 pressionado é possível reduzir a intensidade da luz do espelho.  
© Spejlyset kan dæmpes ved at trykke vedvarende på 3.  
© Genom att trycka länge på 3 kan du dimma spegelbelysningen.  
© Długi naciśkanie w miejscu oznakowanym cyfrą 3 powoduje przymiernie oświetlenia lusterka.  
© Πλέοντας λίγο περισσότερο στο 3, μπορείτε να ρυθμίσετε το φως του καθρέφτη.  
© Světlo zrcadla můžete ztlumit dlouhým stisknutím tlacítka 3.  
© Z dolgim pritiskom na 3 lahko zatemnite osvetlitev ogledala.  
© Svetlo na zrkadle môžete stlmiť dlhým stlačením 3.  
© A 3-as gomb nyomva tartásával be lehet állítani a tükör fényerejét.  
© При помощи длительного нажатия на 3 можно приглушить освещение зеркала.  
© 3 üzerinde uzun süre basılmak suretiyle aynanın ışığı karartılabilir.