

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die nachstehenden Gebrauchs- und Pflegehinweise durch, damit Sie lange Freude an Ihrem Kochgeschirr haben.
- Halten Sie das Kochgeschirr unbedingt von Kindern fern. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie leeres Kochgeschirr nicht auf einer heißen Kochstelle stehen. Es besteht die Gefahr der Materialschädigung!
- Achtung Verbrennungsgefahr: Kochgeschirre, Deckel, Griffe und Knäufe werden sehr heiß.
- Entfernen Sie immer den Pfannen-Griff während Sie kochen.