

Sicherheitshinweise

Komposter mit Deckel



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung: Ein Komposter ist ein Behälter oder eine Vorrichtung, die zur Sammlung und Verrottung von organischen Abfällen verwendet wird, um daraus nährstoffreichen Kompost herzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Um den Komposter sicher nutzen zu können, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Die Person darf sich in keinem bedenklichen Gesundheitszustand befinden.
- Der Komposter darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Zweckentfremden Sie das Produkt nicht!
- Der Komposter muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt montiert/aufgestellt werden, bevor er verwendet wird.
- Bitte prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie es nur im einwandfreien und betriebssicheren Zustand.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Produkt vorgenommen werden, sind verboten!
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Passen Sie auf, dass der Arbeitsbereich unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen!
- Die Nutzung des Produkts ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!
- Entfernen Sie keine sicherheitsrelevanten Aufkleber vom Gerät.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Geeignete Abfälle verwenden:** Kompostieren Sie nur organische Küchen- und Gartenabfälle. Vermeiden Sie die Entsorgung von Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Fetten oder kranken Pflanzen im Komposter, da diese Ungeziefer anziehen oder Krankheitserreger verbreiten können.
- **Richtiger Standort:** Stellen Sie den Komposter auf festem, ebenem Boden auf, damit er stabil steht und nicht umkippen kann. Der Standort sollte gut belüftet und vor extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
- **Montage:** Beim Aufbau des Komposters sollten stets Handschuhe getragen werden, um Verletzungen durch scharfe Kanten, Schrauben oder Metallteile zu vermeiden.
- **Sicherung vor Kindern und Haustieren:** Bewahren Sie den Komposter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Achten Sie darauf, dass der Komposter gut verschlossen ist, um Unfälle oder das Eindringen von Tieren zu verhindern.
- **Sicherer Umgang mit Werkzeugen:** Beim Umsetzen oder Durchmischen des Kompostmaterials sollten geeignete Werkzeuge wie eine Gartenforke oder ein Spaten verwendet werden. Achten Sie darauf, diese Werkzeuge sicher zu handhaben, um Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung bei der Arbeit!
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie den Komposter regelmäßig auf Schäden, wie z.B. Risse im Material, lose Schrauben oder defekte Scharniere, und führen Sie bei Bedarf Reparaturen durch, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.