

Sicherheitshinweise für Parkkrallen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Parkkralle ist ausschließlich für den Schutz von Fahrzeugen wie PKW, Wohnwagen oder Anhängern bestimmt. Sie dürfen nur auf Reifen montiert werden, die sich im Stillstand befinden, um Diebstahl zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Parkkralle ordnungsgemäß am Reifen angebracht wird und verwenden Sie die mitgelieferten Schlüssel für das integrierte Sicherheitsschloss. Benutzen Sie die Parkkralle nur auf Rädern mit einer Breite von 17 cm bis 27,5 cm und achten Sie auf regelmäßige Wartung zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Parkkralle ausschließlich auf festem, ebenem Untergrund, um ein Verrutschen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Parkkralle ordnungsgemäß an den Reifen angebracht ist, bevor Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt lassen.
- Die Parkkralle sollte nur an Fahrzeugen angebracht werden, die sich im Stillstand befinden und nicht bewegt werden.
- Halten Sie die Schlüssel der Parkkralle an einem sicheren Ort aufbewahrt, um den Zugriff für Unbefugte zu verhindern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Parkkralle spielen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Parkkralle auf Verschleiß oder Beschädigungen, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Die Parkkralle sollte nicht an einem beschädigten Reifen angebracht werden, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
- Benutzen Sie die Parkkralle nur für den vorgesehenen Zweck und stellen Sie sicher, dass sie auf den richtigen Reifentyp passt, um eine optimale Sicherung zu gewährleisten.
- Die Montage der Parkkralle sollte immer manuell und sorgfältig erfolgen, um Unfälle durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.
- Schützen Sie Ihre Hände während der Installation durch das Tragen von Handschuhen, um Verletzungen zu vermeiden.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Sitz überprüfen:** Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Parkkralle sicher ist und fest am Reifen sitzt, um ein Lösen während des Stillstands zu verhindern.
- **Ein Rad sichern:** Die Parkkralle darf nur auf einem Rad angebracht werden; Versuchen Sie nicht, mehrere Reifen gleichzeitig zu blockieren.
- **Schlüssel getrennt aufbewahren:** Bewahren Sie die Schlüssel getrennt vom Fahrzeug auf, um den Zugriff durch Unbefugte zu erschweren und die Sicherheit zu erhöhen.
- **Regelmäßige Reinigung:** Reinigen Sie die Parkkralle nach längerem Gebrauch von Schmutz oder Schlamm, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- **Nicht bei heißen Reifen verwenden:** Bringen Sie die Parkkralle nicht an, wenn der Reifen heiß ist, um mögliche Materialschäden durch Temperaturschwankungen zu vermeiden.
- **Kratzer vermeiden:** Achten Sie darauf, dass die Kralle nicht mit anderen Fahrzeugteilen in Berührung kommt, um Kratzer oder Schäden zu verhindern.
- **Schloss schützen:** Verwenden Sie die Verschlusskappe, um das Schloss vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Lebensdauer der Parkkralle zu verlängern.
- **Vorherige Kontrolle:** Überprüfen Sie regelmäßig das Schloss der Parkkralle auf Funktionstüchtigkeit, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß schließt und öffnet.
- **Trockene Lagerung:** Lagern Sie die Parkkralle an einem trockenen Ort, um Korrosion durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhöhen.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.