



# INSTRUCTION MANUAL

## COFFEE GRINDER



**MODEL** B30203O4D

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING  
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

## WICHTIGER SCHUTZ

---

---

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Dieses Gerät ist für die Verarbeitung normaler Haushaltsmengen ausgelegt.
3. Bitte denken Sie daran, Ihre Kaffeemaschine außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
4. Vergewissern Sie sich, dass die auf der Unterseite des Gerätes angegebene Spannung mit Ihrer Spannung übereinstimmt.
5. Stellen Sie das Motorteil nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
6. Entfernen Sie niemals den transparenten Deckel, bis sich die Messer nicht mehr drehen.
7. Betreiben Sie kein Gerät, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, Fehlfunktionen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Inspektion an die nächstgelegene autorisierte Servicestelle.
8. Ziehen Sie vor der Reinigung und/oder bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung, Demontage von Komponenten oder Reinigung vollständig abkühlen.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten


körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

## TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	B30203O4D
Netzteil	220-240V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	150W
Abmessungen	L102*W102*H172mm


Technische Daten und Design können ohne Vorankündigung geändert werden.

## TEILABBILDUNG



## BEDIENUNGSANLEITUNG

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überlasten. Füllen Sie keine Kaffeebohnen über den Rand des Gerätes hinaus. Für zusätzliche Genauigkeit verwenden Sie die Kalibrierungen auf der Seite des transparenten Deckels.



1. Entfernen Sie den transparenten Deckel und füllen Sie die Kaffeebohnen in das Gerät. Aigostar empfiehlt 7 Gramm gemahlene Kaffeebohnen pro 5 oz Tasse Wasser.
2. Setzen Sie den transparenten Deckel wieder auf das Motorteil, drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter, jetzt beginnt das Gerät zu arbeiten.

**Hinweis:** Betreiben Sie dieses Gerät nicht länger als 30 Sekunden, sondern lassen Sie es zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen 2 Minuten abkühlen.

3. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie einfach den Ein-/Ausschalter los.
4. Nach dem Mahlen des Kaffees nehmen Sie den transparenten Deckel vom Motorteil ab und gießen Sie das Kaffeemehl aus. Verwenden Sie die weiche Bürste, um Reste von Deckel und Klingen zu entfernen, und achten Sie bei der Arbeit auf die Klingen.

**Hinweis:** Für optimale Aromen wird empfohlen, Kaffeebohnen unmittelbar vor dem Brühen zu mahlen.

## REINIGUNG

**Kaffeesatz, der in Ihrer Mühle zurückgelassen wurde, würde veraltet werden und den Geschmack beeinträchtigen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Mahlbecher, Messer und Deckel.**

1. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stromstecker.
2. Der transparente Deckel kann mit den Händen gewaschen werden.
3. Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.
4. Der Schleifbereich im Motorteil sollte mit einer kleinen Bürste gereinigt werden.
5. Wischen Sie das Motorteil nur mit einem feuchten Tuch ab.

## RECYCLEN



Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

**GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE**



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962



---

**[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)**  
MADE IN CHINA