

STELLEN SIE DAS BAND AUF IHRE GRÖSSE EIN



Richten Sie den Stift auf das Loch aus und drücken Sie ihn in die Richtung des auf der Rückseite aufgedruckten Pfeils



Die Stifte in umgekehrter Richtung wieder einbauen



Trennen Sie die Stifte und Glieder vom Band



Verwenden Sie das Ende des Werkzeugs, um den Stift wieder hineinzudrücken. Fertig!