

Passend für die folgenden Modelle:

<b>Marke</b>	<b>Typennummer</b>	<b>Modell</b>
Krups	KP100610HG2	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100010HG3	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1004	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100412	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1006	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1006E1	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1006E2	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100610	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1007	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100710	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100810	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1009E1	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100010HG2	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1009E2	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100910	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100940	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1008107Z1	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100010	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100B10	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1002E1	DolceGustoPiccolo
Krups	KP1002E2	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100210	DolceGustoPiccolo
Krups	KP100312	DolceGustoPiccolo