


MONTAGEANLEITUNG BÜRO STUHL



ELITESEATS


Die Montageanleitung für den Büro Stuhl ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Alternativ kann für eine detaillierte Videoanleitung des Aufbaus einfach der beigefügte QR-Code gescannt werden:




A X5 	B X1 
C X1 	D X2 
E X1 	F X1 
G X1 	H X1 
I X4  (6X20)MM	J X10  (6X16)MM
K X6  (6X30)MM	L X3  (8X40)MM
M X1  5MM	N X2  (6X25)MM
P X2 	O X1 
Q X10  (6X14)MM	

MONTAGEANLEITUNG


01




02




03




04



05



06



07




ELITSEATS

Einstellen der Wippfunktion:

Unser Bürostuhl ist für eine dynamische Sitzhaltung mit einer Wippfunktion ausgestattet. Diese Funktion kann einfach mit dem Drehknopf unter der Sitzfläche eingestellt werden.

Die Rückenlehne sollte so eingestellt sein, dass ein leichter Widerstand zu spüren ist, für das Zurücklehnen aber keine größere Kraftanstrengung nötig ist.

Um den Widerstand der Rückenlehne zu erhöhen, einfach den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen. Der Widerstand kann verringert werden, indem der Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.



Einstellen der Sitzhöhe und Rückenlehne:

Durch Anheben bzw. Ablassen des hinteren Hebels auf der rechten Seite des Stuhls kann die gewünschte Sitzhöhe stufenlos eingestellt werden. Idealerweise sollten Ober- und Unterschenkel einen Winkel von 90° bilden.

Unser Bürostuhl bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne zu arretieren und damit die Bewegung nach hinten auszuschalten.

Hierfür einfach den gleichen Hebel wie für die Verstellung der Sitzhöhe nach rechts herausziehen um die Arretierung zu lösen.

Um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu fixieren, einfach den Hebel wieder nach links schieben.

Einstellen der Sitztiefe:

Die Sitztiefenverstellung ermöglicht es, die Sitzfläche auf die Körpergröße und Oberschenkellänge individuell einzustellen.

Die Sitztiefe sollte so gewählt werden, dass zwischen der Sitzkante und der Kniekehle ein Abstand von etwa zwei Finger Breite bleibt.

Um das Sitzpolster zu verstellen, den vorderen Hebel auf der rechten Seite des Stuhls anheben und dann mit dem Körper das Sitzpolster nach vorne oder hinten schieben, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Wir wünschen viel Spaß und produktives Arbeiten!

Das ELITSEATS Team

Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen
und für eine spätere Verwendung aufbewahren
Nichtbefolgung der Anleitung kann zu
Sach- und Personenschäden führen.

Die vollständige und umfangreiche Anleitung kann unter
www.eliteseats.de/anleitung_office
heruntergeladen werden.

Sonlib GmbH
Apfelweg 13, 92224 Amberg
ELITeseats Bürostuhl ES_Office
Maximale Belastbarkeit: 150KG
Gewicht: 19KG



Fragen zum Aufbau oder zu den Funktionen des Büro Stuhls können jederzeit unter der Nummer +49 151 68452941 oder per E-Mail an info@eliteseats.de gestellt werden. Durch Scannen des QR-Codes besteht zudem die Möglichkeit, direkt mit dem Kundensupport über Whatsapp in Kontakt zu treten.

Mit freundlichen Grüßen,
Das ELITESEATS Team

