


Simply-Dim - So funktioniert es:

1 AN/AUS




ODER

2 Simply-Dim



Dimmfunktion aktivieren
Schalter aus & wieder an schalten (<3 Sek.)



Lichtstärke wählen
Bei gewünschter Helligkeit Schalter aus & wieder an schalten (<3 Sek.)

