

SEIFENSPENDER


Bedienungsanleitung



Vielen Dank für die Nutzung dieses Produkts!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung, um eine sichere und korrekte Nutzung zu gewährleisten.

Produktbeschreibung



Funktion und Bedienung:

1. Berühren Sie den Schalter (⌚) für 3 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Bei eingeschaltetem Gerät, lang auf die (⌚) tippen, um die Zeiteinstellung zu öffnen.
 - Wenn „88“ erscheint, tippen Sie auf (⌚) zum Erhöhen oder (⌚) zum Verringern der Stunden. Langes Berühren von (⌚) bestätigt und startet die Minutenanpassung.
 - Für die Minutenanzeige erscheint „88“. Tippen Sie auf (⌚) zum Erhöhen oder (⌚) zum Verringern. Langes Berühren von (⌚) bestätigt und beendet die Einstellung.
3. Gang-Einstellung: Im eingeschalteten Zustand können Sie durch Tippen auf (⌚) oder (⌚) zwischen drei Stufen wechseln. Wir bieten Ihnen drei Stufen an:

Schaumseife: Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 .

Gel-Seife: Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 .

4. Anweisungen zur Seifenverträglichkeit:

Dieses Produkt kann mit verschiedenen Reinigungsseifen verwendet werden, wie z. B. Handseife, Geschirrspülmittel, Shampoo und Duschgel. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle, um die geeignete Seife entsprechend dem von Ihnen erworbenen Modell (Schaumtyp oder Geltyp) auszuwählen.

Modell Seife	Schaumtyp Seifenspender	Geltyp Seifenspender
Schaumseife	Direkt verwenden	Nicht anwendbar
Gel/ Flüssigseife	Vor Gebrauch 3-4 Mal mit Wasser verdünnen	Direkt verwenden

① Wir empfehlen, Seifen mit fluoreszierenden oder körnigen Zusätzen zu vermeiden, da diese sich im Schaumnetz ablagern und Verstopfungen verursachen können, was die normale Nutzung beeinträchtigt.

② Aufgrund von Unterschieden in Konzentration und Viskosität der Seife kann die ausgegebene Menge variieren.

5. Batterieladung: Sie kann über ein USB-Kabel aufgeladen werden, und die vollständige Ladung dauert 3-4 Stunden.

- Wenn der Batteriestand unter 5 % fällt, zeigt das (■) Symbol auf dem Bildschirm ein rotes Licht an.
- Beim Laden blinkt das (■) Symbol auf dem Bildschirm rot.
- Nach vollständiger Ladung zeigt das (■) Symbol auf dem Bildschirm ein dauerhaftes grünes Licht.

6. Weitere Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte platzieren Sie dieses Produkt an einem kühlen Ort, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Wärmequellen.
- Es ist streng verboten, das Gerät direkt zu spülen oder einzutauchen, und drehen Sie das Produkt nicht auf den Kopf, um Schäden zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie beim Laden das mitgelieferte USB-Kabel und einen geeigneten Ladeadapter. Nach vollständiger Ladung unbedingt den wasserdichten Verschluss schließen.
- Im ausgeschalteten Zustand wird durch dreimaliges Tippen auf (○+) die automatische Reinigungsfunktion aktiviert. Der Bildschirm blinkt „F“ und das Gerät arbeitet automatisch 3 Sekunden, pausiert 0,5 Sekunden, dieser Zyklus wiederholt sich 10 Mal. Dies hilft, den Seifen-Auslass zu reinigen.

Produktparameter

Batteriekapazität: 2000 mAh

Produktgewicht: 362 g

Flüssigkeitskapazität: 260 ml

Produktgröße: 130 mm × 130 mm × 60 mm

Verpackungsgröße: 140 mm × 140 mm × 73 mm

Nennleistung: 5 W

Eingangsstrom: 1 A

Ausführungsstandard: GB 4706.1-2005 / GB 4706.27-2008

Lieferumfang:

1. Hauptgerät
2. Bedienungsanleitung
3. Typ-C-Datenkabel
4. Kleber ohne Markierung *1