

Garantie

Die Gewährleistung wird für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum übernommen.

Keine Gewährleistung wird übernommen für natürlichen Verschleiß bei Gehäuse, Band und Werk, für Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch und für die Batterie.

Die Gewährleistung erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag, Fall oder auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführende Wasserschäden. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet.

Zu beachten:

Ist Ihre Uhr nass oder unter Wasser, darf die Uhrzeit nicht eingestellt werden. Ein Batteriewechsel darf nur von einer fachkundigen Person vorgenommen werden.

Warnung !

Verschluckungsgefahr.
Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da Kleinteile verschluckt werden können.

Garantieurkunde:

Modellnummer:

.....

Händlerstempel:

.....

Datum:

.....



Hinweise zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling



von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Hinweise zu Batterien:

Ihr Produkt enthält eine Silberoxid-Batterie. Ist die Batterie „leer“, ist ein Batteriewechsel nur durch eine Fachperson möglich. Bitte beachten Sie dass Gewährleistungsansprüche bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Personen erlöschen können. Bitte wenden Sie sich an das Fachgeschäft, in dem Sie Ihre Uhr gekauft haben. Ihr Fachhändler kann einen Batteriewechsel vornehmen und wird die Altbatterie vorschriftsgemäß entsorgen, da Batterien nicht in den Hausmüll dürfen. (Information für den Handel: Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterien an den Recyclinghöfen und Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab. Alle Batterien werden wieder verwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: batterie enthält Quecksilber.)



Öko Fakten

Band	Bio-Baumwolle Bio-Cotton
Stickereien	Öko-Tex 100 Standard
Gehäuse	Reinaluminium mit veredelter Oberfläche
Gehäuseboden	Stahl
Schließe	Stahl
Krone	Stahl
Glas	Mineralglas
Batterie	Silberoxid
Verpackung	aus Recycling- papier



PRINTED WITH
SOYINK

Distributor: Kurt-Eberhard Kalb KG,
Gartenstrasse 26, D-88212 Ravensburg,

www.jacquesfarel.com

Copyright © Jacques Farel Ltd.

