

Herdabdeckplatte

1. Öffnen Sie den Karton mit der Schutzplatte vorsichtig - Glas kann zerbrechlich sein. Vermeiden Sie es daher, scharfe Werkzeuge zum Öffnen der Verpackung zu verwenden, um das Produkt nicht zu beschädigen.
2. Vor dem Einschalten des Induktionskochfeldes immer das Kochfeld entfernen - das Glas ist nicht für den direkten Kontakt mit der vom Induktionskochfeld erzeugten Hitze ausgelegt.
3. Verwenden Sie die Schutzplatte nicht während des Kochens.
4. Halten Sie einen ausreichenden Abstand ein - wenn Sie das Kochfeld in der Nähe eines Gasbrenners oder einer anderen Wärmequelle verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm ein, um eine Überhitzung und ein Zerspringen des Glases zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Kochfeld zu stellen, da es dadurch beschädigt oder zerkratzt werden kann.