


SECHOIR XXL



WICHTIG!





BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

Wichtige Sicherheitshinweise!


- * Dieser Wäscheständer ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch die gesamte Gebrauchsanweisung.
- Überprüfen Sie alle Teile, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Tragen Sie während des Zusammenbaus Sicherheitshandschuhe, um Verletzungen an den Fingern zu vermeiden.
- Verteilen Sie die Wäsche gleichmäßig und nicht nur auf einer Seite, damit sie nicht vom Wäscheständer fällt.
- Lassen Sie den Wäscheständer nicht über längere Zeit im Freien in der prallen Sonne oder bei schlechtem Wetter stehen.
- Benutzen Sie ihn nicht für andere Zwecke als zum Trocknen oder Aufhängen von Kleidung.
- Dieser Wäscheständer ist kein Spielzeug. Seine Benutzung durch Kinder oder in Anwesenheit von Kindern erfordert eine strenge Aufsicht.

Ref : DRY11 / SECHOIR XXL
Fabriqué en R.P.C.




 <p>A x 2</p>	 <p>B1 x 4</p>	 <p>B2 x 4</p>
 <p>C x 6</p>	 <p>D x 2</p>	
 <p>E x 6</p>		
 <p>F x 4</p>		
 <p>G x 4</p>		
 <p>H x 6</p>		
 <p>I x 2</p>		


SCHRITT 1




SCHRITT 2




SCHRITT 3



SCHRITT 4



SCHRITT 5



SCHRITT 6

