



WARNHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG EINER GRILL-ABDECKHAUBE

1. Warnung vor Feuergefahr:

- "Die Grillabdeckung darf nur auf einem abgekühlten Grill verwendet werden. Verwenden Sie die Abdeckung niemals auf einem heißen Grill, da dies zu Brandgefahr führen kann."

2. Vorsicht bei extremen Wetterbedingungen:

- "Die Grillabdeckung schützt den Grill vor Witterungseinflüssen, jedoch nicht vor extremen Wetterbedingungen wie starkem Hagel, Sturm oder extrem hohen Temperaturen. Bei solchen Bedingungen die Abdeckung entfernen."

3. Keine Abdeckung bei laufendem Grill:

- "Verwenden Sie die Abdeckung nicht, während der Grill in Betrieb ist. Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, bevor die Abdeckung aufgesetzt wird."

4. Gefahr durch Erstickung:

- "Halten Sie die Grillabdeckung von Kindern und Haustieren fern. Die Abdeckung kann beim Spielen oder Hantieren eine Erstickungsgefahr darstellen."

5. Vermeidung von Schimmelbildung:

- "Stellen Sie sicher, dass der Grill vor dem Abdecken vollständig trocken ist, um Schimmelbildung und Rost zu verhindern."

6. Regelmäßige Kontrolle der Abdeckung:

- "Überprüfen Sie regelmäßig die Grillabdeckung auf Risse, Abnutzung oder Schäden. Eine beschädigte Abdeckung bietet nicht den gewünschten Schutz und kann gefährlich sein."

7. Lagerung:

- "Lagern Sie die Grillabdeckung an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmel zu vermeiden."

8. Nicht in direkter Nähe von Wärmequellen aufbewahren:

- "Bewahren Sie die Grillabdeckung nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen auf, um Feuergefahr zu vermeiden."