

- È **obbligatorio** smaltire i prodotti di pulizia attenendosi alle leggi antinquinamento esistenti nel Paese in cui viene utilizzato il *dispositivo*.

5. USO

Il *dispositivo* è stato ideato per la pulizia mediante getto d'aria in pressione delle superfici dalla polvere e dagli sfidi di lavorazione. Prima di procedere con le operazioni di soffiaggio è **obbligatorio** accertarsi che la pressione max del circuito pneumatico sia inferiore a 12 bar. La pressione pneumatica di esercizio ottimale è di circa 6-8 bar. Predisporre tutto il necessario per eseguire le operazioni di soffiaggio. Collegare il *dispositivo* all'alimentazione pneumatica. Dopo il collegamento alla linea di alimentazione procedere con la pressione della leva di comando (2), direzionando la pistola verso la superficie da pulire.

È **obbligatorio** scollegare sempre il *dispositivo* dalla sorgente di alimentazione dell'aria compressa al termine delle operazioni di soffiaggio.

5.1 USI CONSENTITI

Il *dispositivo* è stato ideato esclusivamente per la pulizia mediante getto d'aria in pressione delle superfici dalla polvere e dagli sfidi di lavorazione. Il *dispositivo* così concepito non è idoneo ad operare in ambienti in cui si possono generare atmosfere potenzialmente esplosive.

5.2 USI IMPROPRI

Il *dispositivo* per la sua costruzione può anche prestarsi ad essere utilizzato per effettuare operazioni improprie. Si intendono impropri gli usi che se sono applicati al *dispositivo* secondo la valutazione esclusiva del fabbricante possono arrecare pericoli e/o danni alla salute delle persone o degli animali e/o danni al dispositivo. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni usi impropri ragionevolmente prevedibili:

- Soffiaggio dell'aria compressa su parti del corpo umano.
- Asciugare animali.
- Raffreddare pezzi metallici incandescenti.
- Utilizzare il *dispositivo* in ambienti con presenza di atmosfere di gas, vapori o nebbie potenzialmente esplosivi o polveri combustibili.

6. MANUTENZIONE

Al termine delle operazioni di soffiaggio o quando si intende sospendere il lavoro per un tempo prolungato, allo scopo di conservare la perfetta efficienza del *dispositivo* è necessario scollegarlo dall'alimentazione pneumatica e posizionarlo su una superficie piana e sgombra da altri impedimenti.

7. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

Nella seguente tabella sono indicate alcune anomalie che si possono riscontrare durante l'utilizzo del *dispositivo*. Quando, pur applicando quanto descritto di seguito, l'inconveniente non si risolve, consultare il costruttore.



INCONVENIENTI	POSSIBILE CAUSA	PROBABILE RIMEDIO
Non fuoriesce aria dall'ugello di soffiaggio.	Non è stata collegata l'alimentazione pneumatica. L'ugello è ostruito.	Collegare il tubo dell'alimentazione pneumatica al raccordo. Pulire il foro dell'ugello.



O.M.G. di GHIOTTO Cav. Giuseppe & C. snc
V. Pacinotti, 18 - 36040 BRENDOLA (VI) - ITALIA
Tel. +39 0444 400671 - Telefax +39 0444 401025
Cod. Fiscale e Partita IVA: IT 00646680249
C.C.I.A.A. n. 143938 - Iscritt. Trib. VI n. 9306 Reg. Soc.
Numero Mecc. VI 033295
E-mail: info@omgonline.it - www.omgonline.it

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

ART. 50B - ART. 50BS - ART. 50BG - ART. 50BGR



Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto prima di iniziare ad operare con la PISTOLA DI SOFFIAGGIO

Il presente testo in lingua italiana costituisce le ISTRUZIONI ORIGINALI.

Per le apparecchiature destinate ad essere utilizzate in Paesi in cui la lingua ufficiale non è l'italiano, la O.M.G. provvede ad accompagnare il testo originale con una traduzione nella lingua del Paese di utilizzazione. In caso di contestazione il testo giuridicamente vincolante è l'originale in lingua italiana.

ISTRUZIONI D'USO

1. GENERALITÀ

Le presenti istruzioni, che devono essere conservate con cura assieme al prodotto in modo da poter essere reperite e consultate in caso di necessità, hanno lo scopo di informare l'operatore sulle modalità di utilizzo in sicurezza e di conservazione della **PISTOLA DI SOFFIAGGIO ART. 50B - ART. 50BS - ART. 50BG - ART. 50BGR - ART. 50BGR**. Nel seguito della descrizione il prodotto verrà più semplicemente chiamato **dispositivo**. Il **dispositivo** è marchiato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

2. DESCRIZIONE

Il **dispositivo** (vedi figura) è stato ideato e costruito per la pulitura mediante getto d'aria in pressione delle superfici dalla polvere e dagli sfidri di lavorazione. È possibile parzializzare il getto premendo più o meno marcatamente la leva di comando. Deve essere collegato ad un circuito pneumatico a cui fa capo un compressore funzionante ad una pressione max di 12 bar. È costituito da una pistola in lega di alluminio pressofuso (3), rivestita da uno strato di materiale plastico, avente nella parte inferiore un raccordo (1) per l'attacco all'alimentazione pneumatica. Nella parte anteriore è localizzato il sistema di soffiaggio a canna lunga leggermente inclinata (4), mentre nella parte inferiore è localizzata la leva di comando (2) per la fuoriuscita dell'aria.

In n. 4 modelli si differenziano essenzialmente per il diverso colore del materiale plastico con cui è costruita la pistola e la presenza o meno del tubo in poliuretano di alimentazione. In particolare:

- ART. 50B: corpo pistola in nylon caricato di colore nero;
- ART. 50BS: corpo pistola in nylon caricato di colore nero e tubo in poliuretano spiralato per il collegamento dell'alimentazione pneumatica;
- ART. 50BG: corpo pistola in nylon caricato di colore giallo;
- ART. 50BGR: corpo pistola in nylon caricato di colore rosso.

3. MONTAGGIO


Il **dispositivo** è fornito completamente montato e collaudato dal fabbricante.

4. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA



La O.M.G. declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti causati da un uso improprio del **dispositivo**, dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni di seguito descritte e/o a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione.

- L'uso del **dispositivo** è consentito solo a persone in buono stato di salute e responsabili che abbiano letto ed assimilato quanto contenuto nel presente manuale.
- L'uso del **dispositivo** è consentito esclusivamente per la pulitura mediante getto d'aria in pressione delle superfici dalla polvere e dagli sfidri di lavorazione: ogni altro uso è considerato improprio e quindi tassativamente vietato.
- È vietato utilizzare il **dispositivo** in presenza di fiamme libere, in ambienti in cui in cui siano presenti o possano svilupparsi atmosfere di gas, vapori o polveri infiammabili.
- È obbligatorio prima di iniziare ad operare assicurarsi che non siano presenti persone in vicinanza della zona di lavoro: è vietato orientare la canna da cui esce l'aria in direzione di eventuali persone esposte o verso parti del corpo.
- È obbligatorio sostituire i componenti usurati o danneggiati con ricambi originali. Non devono essere utilizzati componenti diversi da quelli forniti in dotazione: l'uso di componenti diversi comporta l'automatica decadenza della garanzia e solleva il fabbricante da ogni responsabilità in caso di incidente.
- È obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato (guanti e occhiali).
- È obbligatorio, quando non viene utilizzato, scollegare sempre il **dispositivo** dall'alimentazione pneumatica mediante l'apposito raccordo ad innesto rapido e posizionarlo in luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.



4	UGELLO DIFFUSORE GETTO DI SOFFIATURA
3	CORPO SISTEMA DI SOFFIATURA
2	LEVA DI COMANDO VALVOLA DI SOFFIATURA
1	RACCORDO PER ATTACCO TUBAZIONE ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

NOI:

O.M.G.

di GHOTTO Cav. Giuseppe & C. S.n.c.

VIA RACINOTTI, 19

36040 BRESCOLA (VICENZA) - ITALIA

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO PER IL LAVORO DI SOFFIAGGIO È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ALLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI SICUREZZA E SALUTE ALE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.


PISTOLA DI SOFFIAGGIO

MODELLO: ART. 51	ANNO: 2011
PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SONO STATI UTILIZZATI I SEGUENTI DOCUMENTI NORMATIVI:	
EN ISO 12100-1:2009	EN ISO 12100-2:2009
EN ISO 12100-3:2009	EN ISO 12100-4:2009
EN ISO 12100-5:2009	EN ISO 12100-6:2009

O.M.G.

di GHOTTO Cav. Giuseppe & C. S.n.c.

di



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

NOI:

O.M.G.

di GHOTTO Cav. Giuseppe & C. S.n.c.

VIA RACINOTTI, 19

36040 BRESCOLA (VICENZA) - ITALIA

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO PER IL LAVORO DI SOFFIAGGIO È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ALLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI SICUREZZA E SALUTE ALE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.


PISTOLA DI SOFFIAGGIO

MODELLO: ART. 51	ANNO: 2011
PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SONO STATI UTILIZZATI I SEGUENTI DOCUMENTI NORMATIVI:	
EN ISO 12100-1:2009	EN ISO 12100-2:2009
EN ISO 12100-3:2009	EN ISO 12100-4:2009
EN ISO 12100-5:2009	EN ISO 12100-6:2009

O.M.G.

di GHOTTO Cav. Giuseppe & C. S.n.c.

di



NOTA: Le n. 2 copie di dichiarazione CE di conformità riportate sono valide esclusivamente per i modelli di apparecchiatura indicati. Per ragioni di brevità non sono riportate le copie di dichiarazione CE di conformità corrispondenti agli altri modelli indicati al paragrafo 2.