


Bedienungsanleitung- Smartes Thermostat

Clever heizen -

- Energie sparen!



<https://app.smart-control.eu>



Dieses ist eine Kurzanleitung. Weitere ausführlichere Informationen, Videos und Fehlermeldungen finden Sie auf folgender Webseite:

www.electric-smart-heater.com



SCAN ME

Link zur Webseite

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie dies auch auf. Beachten Sie alle evtl. Hinweisaufkleber auf den Geräten

Edition:06/22
Nr.: EVA-M-3001

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr!

1.0 Bedienung der Geräte über eine App

1.1 Erste Schritte

- a) Laden Sie die App herunter oder gehen Sie zu folgender Webseite:
<https://app.smart-control.eu>
Befolgen Sie die weiteren Anweisungen
- b) Eine ausführliche Videoanleitung der App finden Sie auf www.electric-smart-heater.com

Download der APP:



SCAN ME

2.0 Bedienung der Geräte ohne App

2.1 Modus

Ihr Heizgerät hat drei verschiedenen Modi:

- Auto: Die Einstelltemperatur variiert automatisch nach dem programmierten Zeitplan, basierend auf den 3 benutzerdefinierten Temperaturen (Komfort, Eco, Frostschutz).
- Manual: Feste Temperatur. Die gesetzte Temperatur ändert sich nur auf direkten Befehl durch den Anwender.
- AUS: Der Heizkörper erwärmt sich nicht, kann aber Fernbefehle empfangen



SCAN ME


Im „Auto“-Modus -wenn die Temperatur zeitlich geändert wird, ist die Änderung für die nächsten 1h30 min wirksam.
Im Modus „Manual“ ist die eingestellte Temperatur fix.

2.2 Einstellen der programmierten Temperaturen

Im „Auto“-Modus ändert sich die Temperatur jeder Stunde automatisch nach dem programmierten Zeitplan. Der Benutzer muss jeder Stunde eine der folgenden Temperaturen zuweisen:


- Komfort (☀), wird normalerweise verwendet, wenn der Benutzer zu Hause ist
- Eco oder saving (🌙), für kurze Abwesenheitsperioden
- Frostschutz (❄), für längere Abwesenheitsperioden

Setzen der 3 Temperaturen



2.3 Programmierung der Uhrzeit und des Tages

Programmierung von Tag und Uhrzeit




2.4 Bildschirmsperre




SCAN ME

Sperren / Entsperren des Displays




2.5 Reset

Reset der Heizung



Start Bildschirm

Reset der Smartbox




2.6 Programmierung der Wochen,- und Tagestemperaturen

Die Heizung ermöglicht die Erstellung eines Wochenprogramm, das jeder Stunde eine der 3 verfügbaren Temperaturen zuweist. Das Programm für jeden Tag kann anders sein.

- Verwenden Sie **Komforttemperatur** für die Stunden, die Sie zu Hause sind. (Dargestellt durch 2 Balkenreihen auf dem Display).
- Verwenden Sie die **ECO-Temperatur** für die Zeiten, wenn Sie außer Haus sind (Dargestellt durch 1 Balkenreihe auf dem Display).
- Verwenden Sie **Frostschutz**, wenn Sie für längere Zeiten außer Haus sind (Dargestellt durch keine Balkenreihe auf dem Bildschirm).

Beispiel:



Wochenprogrammierung.


Stellen Sie sicher, dass die folgenden Temperaturen zuvor festgesetzt wurden: Komfort, Eco und Frostschutz. Siehe dazu Kapitel 2.2

z.B. Tag 1:

Eco von 00.00 bis 6:00

Komfort von 6:00 bis 22:00

Frostschutz von 22:00 bis 24:00




SCAN ME

2.7 Erweiterter Programmier-Modus

Möglichkeiten zur Änderung spezieller Funktionen:

z.B. Schalten Sie alle zusätzlichen Funktionen außer dem Ändern der Temperatur aus



SCAN ME



Dieses ist eine Kurzanleitung. Weitere ausführlichere Informationen, Videos und Fehlermeldungen finden Sie auf folgender Webseite:

www.electric-smart-heater.com

Viele FAQ's finden Sie außerdem auf der oben genannten Webseite.



SCAN ME