



Erzgebirgische Volkskunst
Richard Gläser GmbH
Hauptstraße 80



09548 Kurort Seiffen

Betriebsanleitung für elektrischen Schwibbogen # 01004ff 12V

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Schwibbogens sorgfältig durch!

Gebrauchsanweisung und wichtige Hinweise

- Nur für Innenräume geeignet!
- Betrieb **nur** über das mitgelieferte Netzteil 12V~ Kleinspannung
- Der Netzanschluss für das mitgelieferte Netzteil ist 230V~ 50 Hz

- Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich der Spannungswandler bei Betrieb erwärmt. Er darf nicht durch andere Materialien abgedeckt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation und damit Kühlung am Gerät zu gewährleisten.

- 20 Lampen Schraubsockel E10 á 1,2W/12V
- Der Schwibbogen darf nicht in der Verpackung betrieben werden.
- Achten Sie immer darauf, daß die Kabelisolierung nicht beschädigt wird.
- Defekte Lampen müssen durch neue Lampen gleicher Spannung und Leistung ersetzt werden.
- Vor dem Austausch der Lampen müssen Sie in jedem Fall den Schwibbogen vom Versorgungsnetz trennen.
- Alle Lampen verfügen über einen Schraubsockel. Zum Austausch müssen diese gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Neue Lampen im Uhrzeigersinn eindrehen. Für die schwer zugänglichen Stellen verwenden Sie bitte den mitgelieferten Adapter.
- Vor dem Verbinden mit dem Versorgungsnetz ist zu überprüfen, dass Netzteil und Zuleitung nicht beschädigt sind.

- Keinesfalls ist der Schwibbogen in defektem Zustand zu betreiben.

Bitte wenden Sie sich im Störfall und bei Fragen zu diesem Schwibbogen an unseren Kundendienst Telefon 037362/18211.