

MODEL: G06-BT

Package Contents

- 1x NUBWO Wireless Gaming Headset
- 1x 3.5mm Audio Cable
- 1x USB Type-C Charging Cable

Overview

- Adjustable Headband
- Soft Memory Foam Earpads
- Universal Microphone

Power ON/OFF

Power On: Press the Power button.

Power Off: Press the Power button for 3 seconds.

Wireless Mode Usage

Connect to PC/Mac, PS4/PS5, Xbox, or Phone.

Headset Charging

Connect the USB Type-C cable to the headset and a power source.

Device	Sound	Mic	Chat	Game	Use Mic
PC	✓	✓	✓	✓	✗
PS4/PS5	✓	✓	✓	✓	✗
Xbox Series X/S	✗	✗	✗	✗	✗
Mobile Phone	✗	✗	✗	✗	✗
Switch	✗	✗	✗	✗	✗
Tablet	✗	✗	✗	✗	✗

Using with PC/Mac in Wireless Mode

1. Open Sound settings.
2. Choose your audio device.

Using with PS4/PS5 Controller in Wired Mode

1. Connect the headset to the PS4/PS5 controller.

Using with PS4/PS5 Console in Wireless Mode

1. Connect the headset to the PS4/PS5 console.

Using with Xbox Controller in Wired Mode

1. Connect the headset to the Xbox controller.

Using with Phone on Bluetooth Mode

1. Turn on Bluetooth on your phone.
2. Select the headset from the list.

No Sound or Intermittent Sound from the Headset

1. Check if the headset is connected to your device and the connection is performed in the correct mode.
2. Check if the headset is fully charged.
3. Try to use the headset in a different environment.
4. Contact our customer support.

MODEL: G06-BT

Packungsinhalt

- 1x NUBWO Wireless Gaming Headset
- 1x 3,5mm Audiokabel
- 1x USB Typ-C Ladekabel

Überblick

- Verstellbares Kopfband
- Soft Memory Foam Ohrpolster
- Universal-Mikrofon

Einschalten / Ausschalten

Power On: Drücken Sie die Power-Taste.

Power Off: Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden.

Verwendung im Wireless-Modus

Verbinden Sie das Headset mit Ihrem PC/Mac, PS4/PS5, Xbox oder Smartphone.

Aufladen des Headsets

Verbinden Sie das USB Typ-C Ladekabel mit dem Headset und einer Stromquelle.

Gerät	Sound	Mic	Chat	Game	Use Mic
PC	✓	✓	✓	✓	✗
PS4/PS5	✓	✓	✓	✓	✗
Xbox Series X/S	✗	✗	✗	✗	✗
Smartphone	✗	✗	✗	✗	✗
Switch	✗	✗	✗	✗	✗
Tablet	✗	✗	✗	✗	✗

Verwendung mit PC / Mac im Wireless-Modus

1. Öffnen Sie die Ton-Einstellungen.
2. Wählen Sie Ihr Audiogerät.

Verwendung mit PS4 / PS5-Controller im kabelgebundenen Modus

1. Verbinden Sie das Headset mit dem PS4/PS5-Controller.

Verwendung mit der PS4 / PS5-Konsole im Wireless-Modus

1. Verbinden Sie das Headset mit der PS4/PS5-Konsole.

Verwendung mit Xbox Controller im kabelgebundenen Modus

1. Verbinden Sie das Headset mit dem Xbox-Controller.

Verwendung mit dem Telefon im Bluetooth-Modus

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
2. Wählen Sie das Headset aus der Liste.

Kein Ton oder intermittierender Ton vom Headset

1. Überprüfen Sie, ob das Headset richtig angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Headset vollständig geladen ist.
3. Versuchen Sie, das Headset in einer anderen Umgebung zu verwenden.
4. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

MODEL: G06-BT

Contenu du colis

- 1x NUBWO Wireless Gaming Headset
- 1x Câble audio 3,5 mm
- 1x Câble de charge USB Type-C

Aperçu

- Bandes d'oreilles réglables
- Alimentation en mousse à mémoire de forme
- Microphone universel

Marche / arrêt

Marche: Appuyez sur le bouton Marche/arrêt.

Arrêt: Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pendant 3 secondes.

Utilisation du mode sans fil

Connectez le casque à votre PC/Mac, PS4/PS5, Xbox ou téléphone.

Chargement du casque

Connectez le câble USB Type-C au casque et à une source d'alimentation.

Appareil	Sound	Mic	Chat	Game	Use Mic
PC	✓	✓	✓	✓	✗
PS4/PS5	✓	✓	✓	✓	✗
Xbox Series X/S	✗	✗	✗	✗	✗
Smartphone	✗	✗	✗	✗	✗
Switch	✗	✗	✗	✗	✗
Tablet	✗	✗	✗	✗	✗

Utilisation avec PC / Mac en mode sans fil

1. Ouvrez les paramètres de son.
2. Sélectionnez votre périphérique audio.

Utilisation avec la console PS4 / PS5 en mode sans fil

1. Connectez le casque à la console PS4/PS5.

Utilisation avec la manette Xbox en mode filaire

1. Connectez le casque à la manette Xbox.

Utilisation avec le téléphone en mode Bluetooth

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone.
2. Sélectionnez le casque dans la liste.

Aucun son ou son intermittent du casque

1. Vérifiez que le casque est correctement connecté à votre appareil.
2. Vérifiez que le casque est complètement chargé.
3. Essayez d'utiliser le casque dans un environnement différent.
4. Contactez notre service client.

MODEL: G06-BT

Contenido del paquete

- 1x Auriculares inalámbricos NUBWO
- 1x Cable de audio de 3,5 mm
- 1x Cable de carga USB Type-C

Descripción general

- Cinta de cabeza ajustable
- Almohadillas de espuma de memoria
- Micrófono universal

Encendido / apagado

Encendido: Presione el botón de encendido/apagado.

Apagado: Presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Uso del modo inalámbrico

Conecte el auricular a su PC/Mac, PS4/PS5, Xbox o teléfono.

Carga de auriculares

Conecte el cable USB Type-C al auricular y a una fuente de alimentación.

Dispositivo	Sound	Mic	Chat	Game	Use Mic
PC	✓	✓	✓	✓	✗
PS4/PS5	✓	✓	✓	✓	✗
Xbox Series X/S	✗	✗	✗	✗	✗
Smartphone	✗	✗	✗	✗	✗
Switch	✗	✗	✗	✗	✗
Tablet	✗	✗	✗	✗	✗

Uso con PC / Mac en modo inalámbrico

1. Abra la configuración de sonido.
2. Elija su dispositivo de audio.

Usar con la consola PS4 / PS5 en modo inalámbrico

1. Conecte el auricular a la consola PS4/PS5.

Usar con el controlador Xbox en modo cableado

1. Conecte el auricular al controlador Xbox.

Usar con el teléfono en modo Bluetooth

1. Encienda Bluetooth en su teléfono.
2. Seleccione el auricular de la lista.

No hay sonido o hay un sonido intermitente en los auriculares

1. Compruebe que el auricular esté correctamente conectado a su dispositivo.
2. Compruebe que el auricular esté completamente cargado.
3. Pruebe utilizar el auricular en un entorno diferente.
4. Contacte con nuestro servicio al cliente.

MODEL: G06-BT

パッケージ内容

- 1x NUBWO Wireless Gaming Headset
- 1x 3.5mmオーディオケーブル
- 1x USB Type-C充電ケーブル

各部の名まえ

- 調節可能なヘッドバンド
- ソフトメモリーフォームイヤークッション
- ユニバーサルマイク

電源ON/OFF

電源ON: 電源ボタンを押す。

電源OFF: 電源ボタンを3秒間押し続ける。

ワイヤレスモードの使い方

PC/Mac、PS4/PS5、Xbox、スマートフォンなどに接続する。

ヘッドセットの充電

充電ケーブルをヘッドセットと電源に接続する。

デバイス	サウンド	Mic	Chat	Game	Use Mic
PC	✓	✓	✓	✓	✗
PS4/PS5	✓	✓	✓	✓	✗
Xbox Series X/S	✗	✗	✗	✗	✗
スマートフォン	✗	✗	✗	✗	✗
Switch	✗	✗	✗	✗	✗
Tablet	✗	✗	✗	✗	✗

PCでのワイヤレスモードの使い方

1. PCのサウンド設定を開く。
2. オーディオデバイスを選択する。

PS4/PS5コンソールでのワイヤレスモードの使い方

1. PS4/PS5コンソールにヘッドセットを接続する。

Xboxコントローラーでの有線モードの使い方

1. Xboxコントローラーにヘッドセットを接続する。

携帯電話でのBluetoothモードの使い方

1. 携帯電話のBluetoothをオンにする。
2. ヘッドセットを選択する。

ヘッドセットの音が聞こえない、または音が途切れる

1. ヘッドセットが正しく接続されているか確認してください。
2. ヘッドセットが完全に充電されているか確認してください。
3. ヘッドセットを使用する環境を確認してください。
4. カスタマーサポートにお問い合わせください。