


Esstisch

Montageanleitung – One-way stretch table

WF321371AAW
WF321390AAW



Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen



Sicherheits- und Pflegehinweise

Wichtig – Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen

- Überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile aus den Plastiktüten und teilen Sie sie in ihre Gruppen auf.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, Kleinteile könnten beim Verschlucken ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.

- Stellen Sie sich während der Montage nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, dies könnte zu Schäden führen.
- Montieren Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum).
- Montieren Sie das Gerät auf einer weichen, ebenen Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden.
- Teile des Zusammenbaus sind mit 2 Personen einfacher.



- Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf eine niedrige Drehmomenteinstellung eingestellt ist.

Pflege und Wartung

- Nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen, keine Bleichmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, dass sich an diesem Gerät keine losen Schrauben befinden.
- Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

Praktische Tipps

- Montieren Sie beim Zusammenbau alle Teile und Schrauben locker. Erst wenn das Produkt fertig ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen
- Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind.
















WARNUNG

Um ein Umkippen zu verhindern, befolgen Sie bitte diese Anweisungen

















Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:


- Verwenden Sie die mitgelieferte Anti-Kipp-Klebe- oder Wandbefestigungsmethode (falls zutreffend).
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Möbel zu klettern oder sich daran zu hängen
- Öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig
- Legen Sie keine schweren Gegenstände in die oberen Schubladen
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Möbel, es sei denn, die Möbel sind für diesen Zweck konzipiert








WF321371AAW

 1	 1
 1	 1
 1	 1
 1	 1
 1	 1
 1	 1
 1	 1
 2	 1


WF321390AAW

 1	 1
 1	 3
 1	 1
 1	 1
 1	 1
 1	 2
 1	 1
 1	 Hardware kit




<p>A</p>  <p>$\Phi 8 \times 40 \text{MM}$ 78 stk</p>	<p>B</p>  <p>24 stk</p>	<p>C</p>  <p>$\Phi 3.5 \times 14 \text{MM}$ 56 stk</p>
<p>D</p>  <p>$\Phi 3.5 \times 25 \text{MM}$ 6 stk</p>	<p>E</p>  <p>$\Phi 7 \times 50 \text{MM}$ 2 stk</p>	<p>F</p>  <p>2 stk</p>
<p>G</p>  <p>4 stk</p>	<p>H</p>  <p>8 stk</p>	<p>J</p>  <p>8 stk</p>
<p>L</p>  <p>$\Phi 6 \times 30 \text{MM}$ 2 stk</p>	<p>M</p>  <p>$\Phi 6 \times 12 \text{MM}$ 4 stk</p>	<p>N</p>  <p>$M6 \times 40 \text{MM}$ 2 stk</p>
<p>O</p>  <p>2 stk</p>	<p>P</p>  <p>2 stk</p>	<p>W</p>  <p>2 stk</p>



SCHRITT 1



A1x21stk




SCHRITT 2




A1x2stk




A2x2stk




SCHRITT 3




	A1x4stk
	Bx4stk





SCHRITT 4



	A2x4stk
--	---------





SCHRITT 5



A2x6stk

SCHRITT 6




Bx4stk





J2x6stk

SCHRITT 7



A2x2stk


SCHRITT 8





A1x3stk



Bx2stk





SCHRITT 9



A2x3stk

SCHRITT 10





A1x3stk





Bx2stk

SCHRITT 11




 A2x3stk

SCHRITT 12




 A2x8stk


SCHRITT 13




Bx4stk





SCHRITT 14



A2x5stk





SCHRITT 15




Bx4stk

SCHRITT 16



Ex21stk


SCHRITT 17




X2

	P1x2stk
	P2x2stk
	P3x4stk


SCHRITT 18




SCHRITT 19




A1x19stk




SCHRITT 20




A2x19stk




SCHRITT 21



A1x10stk




SCHRITT 22





A1x3stk



Bx4stk





SCHRITT 23



A2x4stk

SCHRITT 24




A1x4stk




Bx6stk

SCHRITT 25




Dx6pcs



SCHRITT 26



Bx4stk





SCHRITT 27




A2x4stk

SCHRITT 28




A2x9stk


SCHRITT 29




	A1x9stk
	Cx4stk
	H2x4stk
	J1x2stk




SCHRITT 30



	A2x9stk
--	---------




SCHRITT 31




	Cx16stk
	Gx4stk

SCHRITT 32



	Cx8stk
	F1x1stk
	F2x1stk

SCHRITT 33




Cx4stk




Ex12stk



H1x2stk




SCHRITT 34




	Mx4stk
	Ox2stk

SCHRITT 35




	Nx2stk
--	--------

SCHRITT 36



Lx2stk


SCHRITT 37




X3

	Cx24stk
	H1x6stk
	H2x6stk
	J1x6stk
	J2x6stk

SCHRITT 38








SCHRITT 39



Wenn der Tisch eingefahren ist, tragen Sie hier bitte
Nr. 18 ein.

SCHRITT 40



1. 
2. 
W₅
3. 
W₅ W₃ W₄
4. 
W₁ W₂