


Tasten und Funktionen

4460807 + 4460808



FUNKTION

1. Licht / Weckwiederholung
2. Weckzeit einstellen
3. Wecker Ein / Aus
4. Uhrzeit einstellen
5. 1x Batterie Mignon AA
R6 - 1,5V (inkl.)

FUNCTION

1. Light / Snooze Funktion
2. Set alarm
3. Alarm On / Off switch
4. Set time
5. 1x Battery Mignon AA
R6 - 1,5V (incl.)

