

"Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Vakuumpumpe 127 L/Min Unterdruckpumpe  
Klimatechnik:

1. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Vakuumpumpe ordnungsgemäß an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist.
3. Verwenden Sie die Vakuumpumpe nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann.
4. Sichern Sie die Vakuumpumpe ordnungsgemäß, um ein Umkippen oder Herunterfallen während des Betriebs zu vermeiden.
5. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Risiko von Dämpfen oder Gasen, die bei der Verwendung der Vakuumpumpe entstehen können, zu minimieren.
6. Tragen Sie bei der Handhabung der Vakuumpumpe geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, um sich vor möglichen Verletzungen zu schützen.
7. Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand und führen Sie die erforderliche Wartung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch, um eine sichere und effiziente Leistung der Vakuumpumpe sicherzustellen.
8. Halten Sie die Vakuumpumpe und deren Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass diese Warnhinweise und Sicherheitsinformationen allgemeiner Natur sind und bei Bedarf durch spezifische Anweisungen des Herstellers ergänzt werden sollten."