

AKASO

7 in 1 Accessory Kit

USER MANUAL

English

01 - 04

Deutsch

05 - 08

Español

09 - 12

Français

13 - 16

Italiano

17 - 20

日本語

21 - 24

Packing List



Long Screw Rod
x 1



Head Strap
x 1



J-Hook Mount
x 1



E Mount
x 1



Wrist Leash
x 1



Floating Hand Grip
x 1



Chest Strap
x 1



Suction Cup Mount
x 1



Carry Bag
x 1

Specifications

Product Name	AKASO 7 in 1 Accessory Kit
Product Model	AK07
Net Weight	380 g
Compatibility	AKASO action cameras

Assembly Instructions

Unlock your creativity to mount your AKASO action camera and capture your adventures using these accessories. Here is a quick guide:

Mount your camera onto a helmet for a unique view from your head using the Head Strap along with the Long Screw Rod. Ideal for hiking, mountaineering, skydiving, riding, and more.




Mount your camera onto your body for immersive, hands-free POV footage using the Chest Strap along with the J-Hook Mount and Long Screw Rod. Ideal for surfing, skiing, riding, and more.



Mount your camera onto your vehicle or other surfaces using the J-Hook Mount along with the Suction Cup Mount and Long Screw Rod. Ideal for driving, carnivals, and more.



Dive into water using the Floating Hand Grip together with the Wrist Leash.



Notes

1. Make sure the camera is securely attached to the accessories before setting out on your adventures.
2. Inspect accessories for wear and tear. Damaged or cracked accessories can cause the camera to become dislodged.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that AKASO Tech LLC. (hereinafter referred to as AKASO) accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product. If there is any damage or irregularity, stop using this product immediately. Within the scope of state laws and regulations, AKASO reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Contact Us

 (888) 466-9222 (US)

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.

Packliste



Langer Schraubstab
x 1



Kopfgurt
x 1



J-Haken-Halterung
x 1



E Halterung
x 1



Handgelenk-Leine
x 1



Schwimmender Handgriff
x 1



Brustgurt
x 1



Saugnapf-Halterung
x 1



Tragetasche
x 1

Spezifikationen

Produktname	AKASO 7-in-1-Zubehör-Kit
Produktmodell	AK07
Nettogewicht	380 g
Kompatibilität	AKASO Action-Kameras

Montageanleitung

Entfesseln Sie Ihre Kreativität, um Ihre AKASO-Action-Kamera zu montieren und mit diesen Zubehörteilen Ihre Abenteuer festzuhalten. Hier ist eine kurze Anleitung:

Befestigen Sie Ihre Kamera mit dem Kopfgurt und der langer Schraubstab an einem Helm, um eine einzigartige Perspektive von Ihrem Kopf zu erhalten. Ideal für Wandern, Bergsteigen, Fallschirmspringen, Radfahren und mehr.




Befestigen Sie Ihre Kamera mit dem Brustgurt, der J-Haken-Halterung und der langer Schraubstab an Ihrem Körper für immersive, freihändige POV-Aufnahmen. Ideal für Surfen, Skifahren, Radfahren und mehr.



Befestigen Sie Ihre Kamera mit der J-Haken-Halterung, der Saugnapf-Halterung und der langer Schraubstab an Ihrem Fahrzeug oder anderen Oberflächen. Ideal für Autofahrten, Karnevalsbesuche und mehr.



Tauchen Sie ins Wasser ein, indem Sie den Schwimmender Handgriff zusammen mit der Handgelenk-Leine verwenden.



Hinweise

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sicher an den Zubehörteilen befestigt ist, bevor Sie sich auf Ihre Abenteuer begeben.
2. Überprüfen Sie das Zubehör auf Abnutzung. Beschädigte oder rissige Teile können dazu führen, dass die Kamera sich löst.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Die Nutzung dieses Produkts bedeutet, dass Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses anerkennen und akzeptieren. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie allein für Ihr Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und gesetzliche Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und akzeptieren, dass AKASO Tech LLC. (im Folgenden als AKASO bezeichnet) keine Haftung für Missbrauch, Konsequenzen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder sonstige direkte oder indirekte rechtliche Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Bei Schäden oder

Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bitte sofort ein. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich AKASO das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieser Verpflichtung vor.

Kontaktiere uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Für Anfragen zu AKASO-Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir antworten innerhalb von 24 Stunden

Lista de embalaje



Varilla roscada larga
x 1



Correa para la cabeza
x 1



Montaje J-gancho
x 1



Montaje E
x 1



Correa de muñeca
x 1



Empuñadura flotante
x 1



Correa para el pecho
x 1



Montaje con ventosa
x 1



Bolsa de transporte
x 1

Especificaciones

Nombre del producto	AKASO 7 en 1 Kit de accesorios
Modelo del producto	AK07
Peso neto	380 g
Compatibilidad	Cámaras de acción AKASO

Instrucciones de ensamblaje

Desbloquea tu creatividad para montar tu cámara de acción AKASO y capturar tus aventuras usando estos accesorios. Aquí tienes una guía rápida:

Monta tu cámara en un casco con la Correa para la cabeza y la Varilla roscada larga para obtener una vista única desde tu cabeza. Ideal para senderismo, montañismo, paracaidismo, ciclismo y más.




Monta tu cámara en tu cuerpo con la Correa para el pecho, el Montaje J-gancho y la Varilla roscada larga para capturar tomas inmersivas y en primera persona. Ideal para surf, esquí, ciclismo y más..



Monta tu cámara en tu vehículo u otras superficies con el Montaje J-gancho, el Montaje con ventosa y la Varilla roscada larga. Ideal para conducir, carnavales y más.



Sumérgete en el agua usando el Empuñadura flotante junto con la Correa de muñeca.



Notas

1. Asegúrate de que la cámara esté bien sujeta a los accesorios antes de comenzar tus aventuras.
2. Inspecciona los accesorios por desgaste. Los accesorios dañados o agrietados pueden hacer que la cámara se suelte.

Descargo de responsabilidad

Lea este Descargo de responsabilidad cuidadosamente. El uso de este producto significa que usted reconoce y acepta los términos de este descargo. Al usar este producto, usted reconoce y acepta que es el único responsable de su propio comportamiento al usar este producto y de cualquier consecuencia derivada de ello. Acepta utilizar este producto solo para fines apropiados y legales. Usted comprende y acepta que AKASO Tech LLC. (en adelante, AKASO) no asume ninguna responsabilidad por el mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones u otra responsabilidad legal directa o indirecta incurrida por su uso de este producto. Si hay algún daño o irregularidad, deje de usar este producto de inmediato. En el ámbito de las leyes y regulaciones estatales, AKASO se reserva el derecho de explicación y revisión final de este compromiso.

Contáctenos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en contactarnos.
Responderemos dentro de las 24 horas.

Liste d'emballage



Longue tige à vis
x 1



Sangle de tête
x 1



Monture en crochet J
x 1



Monture E
x 1



Laisse pour poignet
x 1



Poignée flottante
x 1



Sangle de poitrine
x 1



Support à ventouse
x 1



Sac de transport
x 1

Spécifications

Nom du produit	AKASO Kit d'accessoires 7 en 1
Modèle du produit	AK07
Poids net	380 g
Compatibilité	Caméras d'action AKASO

Instructions d'assemblage

Libérez votre créativité pour installer votre caméra d'action AKASO et capturer vos aventures grâce à ces accessoires. Voici un guide rapide :

Fixez votre caméra sur un casque avec la Sangle de tête et la Longue tige à vis pour une vue unique depuis votre tête. Idéal pour la randonnée, l'alpinisme, le parachutisme, le cyclisme et plus encore.




Fixez votre caméra sur votre corps avec la Sangle de poitrine, le Monture en crochet J et la Longue tige à vis pour des prises de vue immersives en mode mains libres. Idéal pour le surf, le ski, le cyclisme et plus encore.



Fixez votre caméra sur votre véhicule ou d'autres surfaces avec le Monture en crochet J, le Support à ventouse et la Longue tige à vis. Idéal pour la conduite, les carnivals et plus encore.



Plongez dans l'eau en utilisant la Poignée flottante avec la Laisse pour poignet.



Remarques

1. Assurez-vous que la caméra est solidement fixée aux accessoires avant de partir à l'aventure.
2. Inspectez les accessoires pour détecter les signes d'usure. Des accessoires endommagés ou fissurés peuvent provoquer le détachement de la caméra.

Clause de non-responsabilité

Veillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. Utiliser ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les conditions de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de votre propre comportement lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'AKASO Tech LLC (ci-après dénommé AKASO) n'accepte aucune responsabilité pour tout usage inapproprié, conséquence, dommage, blessure, pénalité ou autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit. En cas de dommage ou d'anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce produit. Dans le cadre des lois et réglementations de l'État, AKASO se réserve le droit de fournir l'explication finale et de réviser cet engagement.

Contactez-nous

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Elenco degli imballaggi



Asta a vite lunga
x 1



Cinghia per la testa
x 1



J-gancio supporto
x 1



Supporto E
x 1



Guinzaglio da polso
x 1



Impugnatura galleggiante
x 1



Cinghia toracica
x 1



Supporto a ventosa
x 1



Borsa di trasporto
x 1

Specificazioni

Nome del prodotto	Kit di accessori AKASO 7 in 1
Modello del prodotto	AK07
Peso netto	380 g
Compatibilità	Telecamere d'azione AKASO

Istruzioni di montaggio

Libera la tua creatività per montare la tua action camera AKASO e catturare le tue avventure utilizzando questi accessori. Ecco una guida rapida:

Monta la tua fotocamera su un casco usando la Cinghia per la testa e l'Asta a vite lunga per una vista unica dalla tua testa. Ideale per escursioni, alpinismo, paracadutismo, ciclismo e altro ancora.




Monta la tua fotocamera sul tuo corpo utilizzando la Cinghia toracica, il J-gancio supporto e l'Asta a vite lunga per filmati immersivi a mani libere. Ideale per surf, sci, ciclismo e altro ancora.



Monta la tua fotocamera sul tuo veicolo o altre superfici utilizzando il J-gancio supporto, il Supporto a ventosa e l'Asta a vite lunga. Ideale per guida, carnevali e altro ancora.



Immergiti nell'acqua usando l'Impugnatura galleggiante insieme al Guinzaglio da polso.



Note

1. Assicurati che la fotocamera sia fissata saldamente agli accessori prima di partire per le tue avventure.
2. Controlla gli accessori per usura o danni. Accessori danneggiati o crepati possono causare il distacco della fotocamera.

Esclusione di responsabilità

Si prega di leggere attentamente questa esclusione di responsabilità. L'uso di questo prodotto implica che si riconoscono e si accettano i termini di questa esclusione di responsabilità. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta di essere pienamente responsabili della propria condotta nell'uso di questo prodotto e di tutte le conseguenze derivanti. Si accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi legali e appropriati. Si comprende e si accetta che AKASO Tech LLC. (di seguito denominata AKASO) non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi impropri, conseguenze, danni, lesioni, sanzioni o altre responsabilità legali dirette o indirette derivanti dall'uso di questo prodotto. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto. Nel rispetto delle leggi e normative statali, AKASO si riserva il diritto di interpretare e rivedere questa dichiarazione.

Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitare a contattarci.
Risponderemo entro 24 ore.

パッキングリスト



長いねじ棒
x1



頭用ストラップ
x1



Jブラケット
x1



Eマウント
x1



リストリーシュ
x1



フローティングハンドグリップ
x1



胸部ストラップ
x1



吸盤マウント
x1



キャリーバッグ
x1

仕様

製品名	AKASO 7 in 1 アクセサリーキット
製品モデル	AK07
正味重量	380 g
互換性	AKASO アクションカメラ

組み立て手順

AKASO アクションカメラを装着し、これらのアクセサリを活用して冒険を記録するために、創造力を発揮しましょう。以下は簡単なガイドです：

頭用ストラップと長いねじ棒を使用してカメラをヘルメットに取り付け、頭からのユニークな視点を撮影します。ハイキング、登山、スカイダイビング、ライディングなどに最適です。




胸部ストラップ、J ブラケット、長いねじ棒を使用してカメラを体に装着し、没入型のハンズフリー POV 映像を撮影します。サーフィン、スキー、ライディングなどに最適です。



J フックマウント、吸盤マウント、長いねじ棒を使用してカメラを車両やその他の表面に取り付けます。ドライブ、カーニバルなどに最適です。



フローティングハンドグリップとリストリーシュを使用して水中での撮影を楽しみましょう。



注意事項

1. 冒険に出る前に、カメラがアクセサリにしっかりと固定されていることを確認してください。
2. アクセサリの摩耗や損傷がないか点検してください。損傷や亀裂があるアクセサリを使用すると、カメラが外れる原因となります。

免責事項

この免責事項をよくお読みください。本製品を使用することで、免責事項の内容を認識し、受け入れたものとみなされます。本製品の使用は、自己責任で行うものとし、その使用による結果も自己負担となります。本製品は適切かつ合法的な目的のためにのみご使用ください。本製品の不正使用、結果的損害、怪我、罰則、またはその他の法的責任について、AKASO Tech LLC（以下「AKASO」）は一切の責任を負いません。不具合や異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。州の法律および規制の範囲内で、AKASO は最終的な説明および修正権を有します。

お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。
24 時間以内に対応いたします。