



edishinē

Table Lamp

[Instruction Manual]



or




Please pay attention to the warning signs
Read the instructions with caution before operating
and keep it properly

Warning: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, always strictly follow the instructions.


1. Before assembly, place all parts on a clean, flat surface and inspect them for any shipping defects.
2. Check the wire insulation for cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there are any defects in the wire, do not proceed with assembly. Contact our customer service immediately.
3. Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.
4. Do not drape clothes or any flammable materials over the lamp.
5. To reduce the risk of tipping over, do not place the lamp near the edge of a table. Keep children and pets away.
6. Keep packing materials out of reach of children to prevent suffocation or choking.
7. Keep this manual and provide it when transferring the product.

Packing List



Part	Description	Quantity
1	Lampshade	1
2	Socket Ring	1
3	Base	1
4	Bulb	1
5	Instruction Manual	1

Assembly Instructions



1. Pull and tighten the power cord, then screw the socket ② clockwise onto the base ① until tight.
2. Place the shade ③ on socket ② then screw on the socket ring ④ to fix the shade.
3. Screw the Bulb ⑤ clockwise onto Socket ② until tight.

Specifications

- Product Height: 29cm
- Wire Length: 165cm
- Input Voltage: 220-240Vac 50Hz
- Max.Load Power: LED Bulb 9W or Incandescent Bulb 40W
- Socket Type: Standard Small E14
- Bulb: 4 W - 2700 K

One Year Limited Warranty

Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date. Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation.

Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.



Disposing of the package

The package consists of cardboard and respectively labelled plastics that can be recycled.

Provide these materials for recycling.



Disposal of the product

This electrical appliance cannot be disposed of with domestic waste. Consumers are obligated to hand over electrical appliances to the manufacturer, the point of sale or a public collection point set up free of charge, based on resource conservation and environmental protection. Before the device is discharged, installed batteries or accumulators must be removed and disposed of separately.



Disposal of batteries and accumulators

Cd Hg Pb

Old batteries must not be disposed of with domestic waste, as they may contain harmful substances or heavy metals which may harm the environment. Waste batteries and accumulators must be disposed of in accordance with the prescribed regulations. Consumers are obliged to hand over batteries and accumulators free of charge to a public collection point set up for this purpose. Do not heat the batteries – Explosion hazard!



EU-Conformity


This product complies with conformity requirements of the applicable legislation.

Deutsche Bedienungsanleitung

Warnung: Um das Risiko von Brand, Stromschlag oder Personenschäden zu verringern, befolgen Sie die Anweisungen immer genau.


1. Legen Sie vor der Montage alle Teile auf eine saubere, ebene Fläche und prüfen Sie sie auf Transportschäden.
2. Überprüfen Sie die Kabelisolierung auf Schnitte, Abrieb oder freiliegendes Kupfer, das während des Transports entstanden sein könnte. Wenn das Kabel beschädigt ist, setzen Sie die Montage nicht fort. Wenden Sie sich sofort an unseren Kundenservice.
3. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Fragen zur Elektrik haben.
4. Hängen Sie keine Kleidung oder brennbare Materialien über die Lampe.
5. Um das Umkipprisiko zu verringern, stellen Sie die Lampe nicht in die Nähe des Tischrandes. Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
6. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungs- oder Erürgungsgefahr zu vermeiden.
7. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Produkt weitergeben.

Verpackungsliste



Teil	Beschreibung	Menge
1	Lampenschirm	1
2	Fassungsring	1
3	Sockel	1
4	Glühbirne	1
5	Bedienungsanleitung	1

Montageanleitung



1. Ziehen Sie das Netzkabel und ziehen Sie es fest. Schrauben Sie dann die Buchse ② im Uhrzeigersinn auf die Basis ①, bis sie fest sitzt.
2. Setzen Sie den Schirm ③ auf die Buchse ② und schrauben Sie den Sockelring ④ auf, um den Schirm zu befestigen.
3. Schrauben Sie die Glühlampe ⑤ im Uhrzeigersinn auf die Fassung ②, bis sie fest sitzt.

Spezifikationen

- Produkthöhe: 29 cm
- Kabellänge: 165 cm
- Eingangsspannung: 220-240Vac 50Hz
- Maximale Leistung: LED-Lampe 9 W oder Glühlampe 40 W
- Sockeltyp: Standardklein E14
- Lampe: 4 W - 2700 K

Ein Jahr beschränkte Garantie

Unterstützt durch unser professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam und unser QC-Team gewähren wir eine einjährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler unter normalen Benutzungs Bedingungen ab dem Kaufdatum.

Bitte beachten Sie, dass die Garantieansprüche bei Schäden aufgrund von Missbrauch oder unsachgemäße Installation durch den Kunden ausgeschlossen sind.

Bitte geben Sie Ihre Bestell-ID und Ihren Namen an, damit unser engagiertes Kundendienstteam Ihnen besser helfen kann.



Die Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, welche recycelt werden können.



Die Entsorgung des Produkts

Dieses Elektrogerät kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Elektrogeräte aufgrund von Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, kostenlos an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder einer dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstelle zu übergeben. Vor Abgabe des Gerätes müssen installierte Batterien oder Akkumulatoren entfernt und gesondert entsorgt werden.



Cd Hg Pb

Die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da diese möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, welche der Umwelt schaden können. Altbatterien und Akkumulatoren müssen nach den vorgeschriebenen Vorschriften entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkumulatoren kostenlos an eine dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstelle zu übergeben. Erhitzen Sie die Batterie nicht - Explosionsgefahr!



EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Konformitätsanforderungen der geltenden Gesetzgebung.


Français

Mode d'emploi

Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, suivez toujours les instructions à la lettre.


1. Avant l'assemblage, placez toutes les pièces sur une surface propre et plane, et inspectez-les pour détecter d'éventuels défauts dus au transport.
2. Vérifiez l'isolation des fils pour détecter des coupures, des abrasions ou des fils de cuivre exposés qui auraient pu être causés lors du transport. En cas de défauts, ne poursuivez pas l'assemblage. Contactez immédiatement notre service client.
3. Consultez un électricien qualifié si vous avez des questions électriques.
4. Ne suspendez pas de vêtements ou de matériaux inflammables sur la lampe.
5. Pour réduire le risque de basculement, ne placez pas la lampe près du bord d'une table. Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart.
6. Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de suffocation.
7. Conservez ce manuel et transmettez-le lors de la cession du produit.

Liste d'emballage



Pièce	Description	Quantité
1	Abat-jour	1
2	Anneau de douille	1
3	Base	1
4	Ampoule	1
5	Mode d'emploi	1

Instructions de montage



1. Tirez le cordon d'alimentation, puis vissez le socle (2) sur la base (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
2. Placez l'abat-jour (3) sur le socle (2), puis vissez l'anneau de maintien du socle (4) pour fixer l'abat-jour.
3. Vissez l'ampoule (5) sur le socle (2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Spécifications

- Hauteur du produit : 29 cm
- Longueur du câble : 165 cm
- Tension d'entrée : 220-240Vac 50Hz
- Puissance maximale : Ampoule LED 9 W ou
Ampoule incandescente 40 W
- Type de douille : Standard Petit E14
- Ampoule : 4 W - 2700 K

Garantie limitée d'un an

Soutenus par notre équipe professionnelle de R&D et notre équipe de contrôle qualité, nous offrons une garantie d'un an pour les matériaux et la fabrication à compter de la date d'achat.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation personnelle ou une installation incorrecte.

Veuillez joindre votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client puisse mieux vous aider.



Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de plastiques respectivement étiquetés qui peuvent être recyclés. Mettez ces matériaux à disposition pour le recyclage.



Mise au rebut du produit

Cet appareil électrique ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de remettre les appareils électriques au fabricant, au point de vente ou à un point de collecte public mis en place gratuitement, dans le respect de la préservation des ressources et de la protection de l'environnement. Avant de remettre l'appareil, les piles ou accumulateurs installés doivent être retirés et éliminés séparément.



Cd Hg Pb

Mise au rebut des piles et accumulateurs

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, car elles peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds susceptibles de nuire à l'environnement. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur. Les consommateurs sont tenus de rapporter gratuitement les piles et accumulateurs à un point de collecte public prévu à cet effet. Ne chauffez pas les batteries – Risque d'explosion !



Déclaration UE de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de conformité de la législation applicable.


Italia

Istruzioni per l'uso

Avvertenza: Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, seguire sempre scrupolosamente le istruzioni.


1. Prima del montaggio, posizionare tutte le parti su una superficie pulita e piana ed esaminarle per verificare eventuali difetti dovuti al trasporto.
2. Controllare l'isolamento dei fili per individuare tagli, abrasioni o rame esposto che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. In caso di difetti, non procedere con il montaggio. Contattare immediatamente il nostro servizio clienti.
3. Consultare un elettricista qualificato se si hanno domande sull'impianto elettrico.
4. Non appendere vestiti o materiali infiammabili sopra la lampada.
5. Per ridurre il rischio di ribaltamento, non posizionare la lampada vicino al bordo di un tavolo. Tenere lontani bambini e animali domestici.
6. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
7. Conservare questo manuale e fornirlo in caso di trasferimento del prodotto.

Lista di imballaggio



Parte	Descrizione	Quantità
1	Paralume	1
2	Anello Portalampada	1
3	Base	1
4	Lampadina	1
5	Istruzioni per l'uso	1

Istruzioni di montaggio



1. Estrarre il cavo di alimentazione, quindi avvitare la base (2) sulla base (1) in senso orario fino a stringere.
2. Posizionare il paralume (3) sulla base (2), quindi avvitare l'anello di fissaggio della base (4) per fissare il paralume.
3. Avvitare la lampadina (5) in senso orario sulla base (2) fino a serrarla.

Specifiche

- Altezza del prodotto: 29 cm
- Lunghezza del cavo: 165 cm
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50Hz
- Potenza massima: Lampadina LED 9 W o
Lampadina a incandescenza 40 W
- Tipo di attacco: Standard Piccolo E14
- Lampadina: 4 W - 2700 K

Garanzia limitata di un anno

Supportati dal nostro team professionale di ricerca e sviluppo e dal nostro team di controllo qualità, forniamo una garanzia di un anno per i materiali e la lavorazione a partire dalla data di acquisto. Si prega di notare che la garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un'installazione non corretta.

Si prega di allegare l'ID dell'ordine e il nome in modo che il nostro servizio clienti dedicato possa aiutarvi meglio.



Smaltimento della confezione

La confezione è costituita da cartone e plastica etichettata che può essere riciclata. Fornire questi materiali per il riciclaggio.



Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio elettrico non può essere smaltito con rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti a consegnare gli elettrodomestici al fabbricante, al punto di vendita o a un punto pubblico di raccolta istituito gratuitamente, sulla base della conservazione delle risorse e della protezione dell'ambiente. Prima di scaricare il dispositivo, le pile o gli accumulatori installati devono essere rimossi ed eliminati separatamente.



Cd Hg Pb

Smaltimento di pile e accumulatori

Le vecchie batterie non devono essere smaltite con rifiuti domestici, in quanto possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente. I rifiuti di pile e accumulatori devono essere smaltiti conformemente alle norme prescritte. I consumatori sono tenuti a consegnare gratuitamente pile e accumulatori a un punto di raccolta pubblico istituito a tal fine. Non riscaldare le batterie - rischio di esplosione!



Conformità ue

Questo prodotto è conforme ai requisiti di conformità della legislazione applicabile.


España

Istruzioni per l'uso

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, siga siempre las instrucciones al pie de la letra.


1. Antes de ensamblar, coloque todas las piezas sobre una superficie limpia y plana, e inspecciónelas para detectar defectos ocasionados durante el transporte.
2. Revise el aislamiento de los cables para detectar cortes, abrasiones o cobre expuesto que puedan haberse producido durante el transporte. Si encuentra defectos, no continúe con el ensamblaje. Contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Consulte a un electricista calificado si tiene preguntas relacionadas con la electricidad.
4. No coloque ropa ni materiales inflamables sobre la lámpara.
5. Para reducir el riesgo de vuelco, no coloque la lámpara cerca del borde de una mesa. Mantenga alejados a los niños y las mascotas.
6. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o atragantamiento.
6. Conserve este manual y proporciónelo si transfiere el producto.

Lista de embalaje



Parte	Descripción	Cantidad
1	Pantalla de lámpara	1
2	Anillo del portalámparas	1
3	Base	1
4	Bombilla	1
5	Manual de instrucciones	1

Instrucciones de montaje



1. Tire y apriete el cable de alimentación, luego atornille el casquillo 2 en el sentido de las agujas del reloj en la base 1 hasta que quede apretado.
2. Coloque la pantalla 3 en el casquillo 2 y luego atornille el anillo del casquillo 4 para fijar la pantalla.
3. Enrosque la bombilla 5 en el sentido de las agujas del reloj en el casquillo 2 hasta que quede apretada.

Especificaciones

- Altura del producto: 29 cm
- Longitud del cable: 165 cm
- Voltaje de entrada: 220-240Vac 50Hz
- Potencia máxima: Bombilla LED 9 W o Bombilla incandescente 40 W
- Tipo de casquillo: Estándar Pequeño E14
- Bombilla: 4 W - 2700 K

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta.

Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Eliminación del paquete

El envase consta de cartón y plásticos etiquetados que pueden reciclarse. Proporcionar estos materiales para el reciclaje.



Eliminación del producto

Este aparato eléctrico no puede ser desechado con residuos domésticos. Los consumidores están obligados a entregar los aparatos eléctricos al fabricante, al punto de venta o a un punto público de recogida establecido gratuitamente, en función de la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente. Antes de descargar el dispositivo, las pilas o acumuladores instalados deben retirarse y desecharse por separado.



Cd Hg Pb

Eliminación de pilas y acumuladores

Las pilas viejas no deben eliminarse con residuos domésticos, ya que pueden contener sustancias nocivas o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Las pilas y acumuladores usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa prescrita. Los consumidores están obligados a entregar las pilas y acumuladores gratuitamente a un punto de recogida público establecido para este fin. No calentar las baterías - peligro de explosión!



Conformidad con la UE

Este producto cumple con los requisitos de conformidad establecidos por la legislación aplicable.


Dutch

Gebruikershandleiding

Waarschuwing: Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen, dient u de instructies altijd strikt op te volgen.


1. Plaats alle onderdelen vóór de montage op een schoon, vlak oppervlak en controleer ze op eventuele transportschade.
2. Controleer de draadisolatie op sneden, slijtage of bloot koper die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Als er defecten zijn, ga niet verder met de montage. Neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice.
3. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u vragen heeft over elektriciteit.
4. Hang geen kleding of brandbare materialen over de lamp.
5. Om het risico van omvallen te verminderen, plaatst u de lamp niet aan de rand van een tafel. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
6. Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen om verstikking of wurging te voorkomen.
7. Bewaar deze handleiding en geef deze door wanneer u het product overdraagt.

Inhoud van de verpakking



Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Lampscherm	1
2	Fittingring	1
3	Voet	1
4	Lamp	1
5	Handleiding	1

Montage-instructies



1. Trek en span het netsnoer, schroef vervolgens de fitting ② met de klok mee op de basis) totdat deze stevig vastzit.
2. Plaats de lampenkap ③ op de fitting ② en schroef daarna de fittingring ④ vast om de lampenkap te bevestigen.
3. Schroef de lamp ⑤ met de klok mee in de fitting ② totdat deze stevig vastzit.

Specificaties

- Producthoogte: 29 cm
- Snoerlengte: 165 cm
- Ingangsspanning: 220-240Vac 50Hz
- Maximale belasting: LED-lamp 9 W of Gloeilamp 40 W
- Fittingtype: Standaard Klein E14
- Lamp: 4 W - 2700 K

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta.

Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Verwijdering van de Verpakking

De verpakking bestaat uit karton en respectievelijk gelabelde plastics die gerecycled kunnen worden. Lever deze materialen in voor recycling.



Verwijdering van het Product

Dit elektrische apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Consumenten zijn verplicht elektrische apparaten in te leveren bij de fabrikant, het verkooppunt of een openbaar inzamelpunt dat gratis is opgezet, met het oog op grondstofbesparing en milieubescherming. Voordat het apparaat wordt weggegooid, moeten de ingebouwde batterijen of accu's worden verwijderd en apart worden weggegooid.



Cd Hg Pb

Verwijdering van Batterijen en Accu's

Oude batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, aangezien ze schadelijke stoffen of zware metalen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Afgedankte batterijen en accu's moeten worden afgevoerd volgens de voorgeschreven regels.

Consumenten zijn verplicht om batterijen en accu's gratis in te leveren bij een openbaar inzamelpunt dat voor dit doel is opgezet. Verwarm de batterijen niet – Explosiegevaar!



EU-Conformiteit

Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke wetgeving.


Polish

Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, zawsze ściśle przestrzegaj instrukcji.


1. Przed montażem umieść wszystkie części na czystej, płaskiej powierzchni i sprawdź je pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu.
2. Sprawdź izolację przewodów pod kątem przecięć, otarć lub odsłoniętego miedzi, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku wad przewodów nie kontynuuj montażu. Natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w przypadku pytań dotyczących instalacji elektrycznej.
4. Nie wieszaj ubrań ani łatwopalnych materiałów na lampie.
5. Aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia, nie stawiaj lampy w pobliżu krawędzi stołu. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala.
6. Trzymaj materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia lub zadławienia.
7. Zachowaj tę instrukcję i przekaz ją w przypadku przekazania produktu.

Lista opakowania



Część	Opis	Ilość
1	Klosz lampy	1
2	Pierścień oprawki	1
3	Podstawa	1
4	Żarówka	1
5	Instrukcja obsługi	1

Instrukcja montażu



1. Pociągnij i napręż przewód zasilający, a następnie wkręć oprawkę ② zgodnie z ruchem wskazówek zegara na podstawę) aż do momentu, gdy będzie mocno dokręcona.
2. Umieść klosz ③ na oprawce ②, a następnie wkręć pierścień oprawki ④, aby przymocować klosz.
3. Wkręć żarówkę ⑤ zgodnie z ruchem wskazówek zegara w oprawkę ②, aż będzie mocno dokręcona.

Specyfikacja

- Wysokość produktu: 29 cm
- Długość przewodu: 165 cm
- Napięcie wejściowe: 220-240Vac 50Hz
- Maksymalna moc: Żarówka LED 9 W lub Żarówka tradycyjna 40 W
- Typ gniazda: Standard Mały E14
- Żarówka: 4 W - 2700 K

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta.

Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Utylizacja opakowania

Opakowanie składa się z tektury oraz odpowiednio oznakowanych tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Proszę oddać te materiały do recyklingu.



Utylizacja produktu

To urządzenie elektryczne nie może być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Konsumenci są zobowiązani do przekazania urządzeń elektrycznych producentowi, miejscu zakupu lub punktowi zbiórki publicznej, które zostały ustawione bezpłatnie, w celu ochrony zasobów i ochrony środowiska. Przed przekazaniem urządzenia, zainstalowane baterie lub akumulatory muszą być usunięte i zutylizowane osobno.



Utylizacja baterii i akumulatorów

Stare baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi, ponieważ mogą zawierać substancje szkodliwe lub metale ciężkie, które mogą szkodzić środowisku. Zużyte baterie i akumulatory muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsumenci są zobowiązani do bezpłatnego przekazania baterii i akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki publicznej. Nie należy podgrzewać baterii – ryzyko eksplozji!



Zgodność z UE

Produkt ten spełnia wymagania zgodności zawarte w obowiązujących przepisach.