






# REGAL





- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>(D)</b> Montageanleitung             | <b>(GB)</b> Assembly instructions   |
| <b>(FR)</b> Notice de montage           | <b>(IT)</b> Istruzioni di montaggio |
| <b>(NL)</b> Handleiding voor de montage | <b>(PL)</b> Instrukcja montażu      |
| <b>(CZ)</b> Montážní návod              | <b>(SK)</b> Návod na montáž         |
| <b>(HU)</b> Szerelési útmutató          | <b>(RO)</b> Instrucțiuni de montare |
| <b>(TR)</b> Montaj talimatı             | <b>(RU)</b> инструкции по монтажу   |





# Service - Assistenza - Dienstverlening - Serwis Servis Szerviz - Servicii - статистическая служба

Name · Nom · Nome · Naam Nazwa · Jméno · Názov · Név Denumire · Isim · название		
Nr. · No. · N° · номеро · Č · Sz		
Тур · Type · Tip · Típus · Tipo · тип		



01-5900  128	01-5715  128	01-X  128	01-9889  2	01-2034  4
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>D</b> Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	<b>CZ</b> Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
<b>GB</b> Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	<b>SK</b> Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnuce čistiace prostriedky.
<b>FR</b> Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.	<b>HU</b> Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsható tisztítószer.
<b>IT</b> Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.	<b>RO</b> Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters prafuri sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
<b>NL</b> Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	<b>TR</b> Lütfen sadece bir toz bezikle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
<b>PL</b> Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	<b>RU</b> Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

