

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Armbanduhr wurde nach den höchsten Sicherheitsstandards entwickelt. Bitte beachten Sie dennoch, dass sie für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt ist und weder als Spielzeug noch als professionelles Sicherheits- oder Gesundheitsüberwachungsgerät genutzt werden sollte.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

2. Gesundheitliche Sicherheit

- **Hautirritationen:** Bei empfindlicher Haut oder bekannten Allergien gegen bestimmte Materialien wie Nickel, Edelstahl oder Kunststoffe sollten Sie die Uhr nicht direkt auf der Haut tragen. Sollten Hautreizungen oder Rötungen auftreten, beenden Sie die Nutzung und konsultieren Sie ggf. einen Arzt.
- **Batterien und Akkus:** Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Batterien und Akkus. Achten Sie darauf, dass sich keine beschädigten Batterien in der Uhr befinden, um das Risiko chemischer Verbrennungen zu minimieren.

3. Gefahren bei Missbrauch und Manipulation

- **Zerlegen des Produkts:** Manipulieren Sie das Produkt nicht und öffnen Sie das Gehäuse der Uhr nur, wenn es ausdrücklich in der Bedienungsanleitung erlaubt ist. Eigenmächtige Eingriffe können zu Kurzschlüssen, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- **Wasserdichtigkeit:** Wenn Ihre Uhr als wasserdicht gekennzeichnet ist, halten Sie sich an die vorgeschriebenen Tiefen- und Druckangaben. Unsachgemäßer Kontakt mit Wasser kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen.

4. Kinder und Kleinteile

- **Verschluckungsgefahr:** Die Uhr enthält kleine Teile, die verschluckt werden könnten und somit eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Bewahren Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

5. Besondere Vorsicht bei magnetischen Komponenten

- Magnetische Teile der Uhr können sich negativ auf Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte auswirken. Personen mit solchen Geräten sollten das Tragen der Uhr vermeiden oder einen Abstand von mindestens 15 cm zu diesen halten.

6. Wartung und Pflege

- Um die Lebensdauer Ihrer Uhr zu verlängern und die Sicherheit zu gewährleisten, reinigen Sie das Armband und Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien.

7. Haftungsausschluss

- Die Nutzung des Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder das Missachten dieser Sicherheitshinweise entstehen.

8. Chemische Risiken und umweltgerechte Entsorgung

- **Batterierisiken:** Diese Armbanduhr enthält eine Batterie, die gefährliche Chemikalien enthalten kann. Bei unsachgemäßer Handhabung, wie dem Öffnen, Überhitzen oder Beschädigen der Batterie, können gefährliche chemische Stoffe austreten. Dies kann Haut- und Augenreizungen oder Verbrennungen verursachen. Sollte eine Batterie auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit und entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- **Umweltbelastung durch Entsorgung:** Batterien und elektronische Bauteile enthalten wertvolle Ressourcen und potenziell umweltschädliche Stoffe. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie die Uhr und die Batterie über geeignete Sammelstellen oder Rücknahmesysteme für Elektro- und Elektronikgeräte, um Umweltbelastungen zu reduzieren und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu fördern.