4-in-1 Interaktives Katzenspielzeug Benutzerhandbuch


A. Produktspezifikationen

Nenn-Ladespannung: DC5V

• Nenn-Ladestrom: 1-2A

◆ Produktabmessungen: 19,2 * 13,0 cm (7,56 * 5,1 Zoll)
◆ Modell: KM31

Produktpartienbeschreibung



B. Funktionsbeschreibung

1. Dieses Produkt ist mit einem eingebauten leisen Motor ausgestattet. Im Streicheln-Modus können Sie die Kopffedern und den Laser zufällig drehen lassen.

2.Im Streicheln-Modus können Sie die Kugel in der einlagigen Schieberinne rollen lassen.

3.Der Grundkörper hat einen eingebauten Motor, der es den Grundfedern ermöglicht, aus sechs Öffnungen hervorzukommen, sich zufällig in und außerhalb der Löcher anzuhalten.

4.Dieses Produkt verfügt über eine Vibrationserkennungsfunktion, wenn es von einer Person oder einem Haustier berührt wird, wird der Kopf und der Laser während des Standbys spontan aktiv.

5.Der Laserwinkel-Kontrollknopf am Kopf kann vertikaljustiert werden, um den Laserwinkel zu ändern. Sie können ihn frei nach der Größe und dem Körperbau Ihrer Katze anpassen.

C. Bedienungsanleitung


1.Drehen Sie den oberen Katzenstörscher wie in Abbildung 1 gezeigt, im Uhrzeigersinn festziehen.

2.Drücken Sie den Power-Knopf kurz: die Grundfedern ragen hervor und der Kopf samt Laser dreht sich zusammen. Gleichzeitig leuchtet die dreifarbige Laterne an den Katzenohren auf (sie wird nach drei Minuten automatisch ausgeschaltet), um die Katze anzulocken. Drücken Sie den Power-Knopf erneut kurz, um das Gerät auszuschalten.

Die Figur 1

- 3.Funktionswechsel:
- a. Nach dem Einschalten drü cken Sie den Funktionsknopf erneut kurz
- dann wird der Kopf und der Laser gemeinsam gedreht, aber die Grundfedern
- werden nicht aktiviert.
- b.Drü cken Sie den Funktionsknopf noch einmal kurz, dann stoppt der Kopf und der Laser, aber die Grundfedern ragen hervor und aktivieren sich.
- c.Drü cken Sie den Funktionsknopf erneut kurz, dann funktionieren der Kopf, der Laser und die Grundfedern alle, uand sie bleiben in diesem Zyklus.
- d.Drü cken Sie den Power- Knopf kurz, um alle Funktionen anzuhalten.
- 4. Betriebsbeschreibung:
- a. Nach 10 Minuten Betrieb wird das Produkt automatisch in den Schlafmodus wechseln. Bei erneuter Berührung mit dem Produkt werden die Grundfedern nicht aktiviert, während der Kopf und der Laser es tun. Die dreifarbige Laterne am Spielzeug leuchtet für 1 Minute auf und schaltet sich danach automatisch aus. Wenn das Produkt 5 Stunden lang nicht berührt wird, schaltet es sich automatisch aus. Zum Neustart drücken Sie den Power-Knopf kurz.
- b.Die Drehrichtung des Kopfes und des Lasers ist zufällig.
- c.Die Grundfedern können wie in [Abbildung 2] gezeigt ersetzt werden. Beim Austausch der Grundfedern zerteilen Sie bitte nicht das an der Federhalterung angebrachte EVA-Schallschutzwatte.
- d. Wenn Ihr Haustier die Grundfeder beschädigt und ein Ersatz erforderlich ist, kleben Sie zuerst das mitgelieferte EVA-Watte direkt auf den Ersatz, wie in [Abbildung 3] gezeigt. Dies kann dazu beitragen, Lärm zu verhindern, wenn die Grundfedern aus den Löchern hervorragen.

Wie man Federn ersetzt?



umden Modus zu schließen

3. Lange die rechte Taste drücken, Beschädigte Federn entgegen dem Uhrzeigersinn entfernen und Federn im Uhrzeigersinn wieder anbringen

5.Drehende Kugel Das Produkt enthält eine eingebaute Schieberinne, die es Ihrer Katze ermöglicht, mit der Kugel zu spielen

D.Batteriebeschreibung

1. Niederspannungs-Warnung und Schutz: Wenn die Spannung unter 3.3V fällt, wird die Leuchtanzeige am Ladeport rot blinken, bitte sofort aufladen. Wenn Sie dieses Produkt zuerst erhalten, laden Sie es vor der ersten Benutzung für 2-3 Stunden.

- 2. Aufladung und Energiemangel: Während der Aufladung wird die Leuchtanzeige am Ladeport ständig rot leuchten und die volle Aufladung dauert 3-4 Stunden. Das Produkt kann während der Aufladung nicht verwendet werden. Ein blinkendes Grünes Licht zeigt an, dass die Batterie voll ist. während ein blinkendes Rotes Licht einen niedrigen Batteriestand anzeigt.
- 3. Die Aufladungszeit dauert typischerweise 3-4 Stunden. 4. Nach einer vollen Aufladung kann das Produkt etwa 40 Stunden mit einer einzigen Funktion betrieben werden, während die Grüne Leuchtanzeige im Ruhemodus leuchtet.
- 5. Aufladespannung: DC5V/1-2A. Das Produkt arbeitet während der Aufladung nicht.

E. Achtung

- 1. Wenn Ihre Katze schüchtern ist, ist es besser, das Produkt einmal einschalten und es in der Katzenschlafstätte ein wenig laufen zu lassen, um Ihre Katze daran gewöhnt zu machen.
- 2. Bitte das Produkt nicht fallen lassen oder stark drücken und nicht ins Wasser tauchen.
- 3. Bitte das Produkt für 2-3 Stunden aufladen, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- 4. Bitte den festen Ball im Schieberinne nicht zwingend herausziehen.
- 5. Lichteremission ist normal; zwingen Sie die Federn nicht heraus
- 6. Das Katzenpfad Spielzeug verwendet ein niedriges Laserstrahl Level, und seine Emitter ist mit einem transparenten Fenster abgedeckt, das die Laserintensität reduziert, um jegliche ungünstige Wirkungen auf Katzen oder Menschen zu verhindern und deren Sicherheit zu gewährleisten. Bitte vertrauen Sie darauf

- 7. Bitte den Katzenstörscher nicht zwingend herausziehen.
- 8. Der Geräuschpegel dieses Produkts ist normal. Wenn die Motordrehzahl zu niedrig ist, kann das Produkt nicht funktionieren.
- 9. Das Produkt schaltet sich automatisch nach etwa 10 Minuten kontinuierlicher Arbeit aus. Wenn Ihre Katze beim Spielen müde wird, sollten Sie das Produkt nach etwa 20 Minuten ausschalten.
- 10. Dieses Produkt kann die katzenartige Kardiopulmonale Funktion stärken, ihre physische Verfassung verbessern und die Beziehungen zwischen Ihnen und Ihrer Katze verstärken.
- 11. Um die Katze an dieses Produkt zu erhalten, wird empfohlen , dass Sie das Produkt nicht immer in der Katzenschlafstätte eingeschaltet lassen. Es ist wirksamer, wenn die Katze mit diesem Produkt 3-5 Mal am Tag spielt.
- 12. Das Produkt wird während der Aufladung nicht arbeiten; bitte vermeiden Sie, das Produkt während der Aufladung zu einschalten.
- 13. Es ist wirksamer, den Laserwinkel des Katzenpfad Spielzeugs anhand der Größe Ihrer Katze anzupassen.
- 14. Wenn Reinigung erforderlich ist, sollten Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch wischen.
- 15. Wenn Sie dieses Produkt mit mehreren Katzen nutzen. sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Katzen das Produkt nicht gleichzeitig mit übermäßiger Kraft ziehen, da dies das Produkt umstürzen oder den Stützpfosten brechen könnte.
- 16. Die Grundfedern ragen zufällig hervor, um mit Ihrer Katze zu interagieren. Die zufällige Federausstülpung und die Kraft des integrierten Stützpfostens werden beide durch die Trägheit betrieben. Es ist normal, dass die Federn nicht vollständig ausstülpen, wenn sie die Öffnungen erreichen.