




PhoneEasy™ 331ph

leicht zu bedienendes Telefon mit Fototasten

-  sehr bedienerfreundlich
-  3 Foto-Tasten
-  leicht einstellbare Lautstärke

Das PhoneEasy 331 wurde entworfen, um die Bedienung eines Telefons so leicht wie möglich zu machen. Große Tasten auf einem übersichtlichen und geräumigen Tastatur machen das Wählen leichter als je zuvor, und mithilfe des Fotospeichers werden Sie mit bestimmten Kontakten durch einfachen Tastendruck verbunden.



doro® 

care electronics



einfügen von eigenen Fotos

leichte Lautstärkeregelung

PhoneEasy™ 331ph

Farbe: weiß / grau

Ergonomie

- Hochkontrast-Tasten mit niedrigreflektierender Oberflächenbehandlung •
- Konkave Tasten •
- Leicht zu reinigende Oberflächen •
- Niedriges Frontprofil zur einfachen Bedienung •

Akustik

- | | |
|---|-----|
| Min. Empfangspegel (dB RLR) | -6 |
| Min. Empfangspegel (dB (A)) | 94 |
| Max. Empfangspegel (dB RLR) | -18 |
| Max. Empfangspegel (dB (A)) | 106 |
| Empfängerausgang-Maximalpegel (dB (A)) | 106 |
| Hörgerätekompatibel (HAC) | • |
| HAC Pegelempfindlichkeit bei 1 KHz (dB-A/M) | -24 |
| HAC zulässiger Frequenzbereich | • |
| Maximale Klingellautstärke (dB (A)) bei 1-Meter-Abstand | 85 |
| Anrufsignalleuchte | • |

Anrufsignal

- | | |
|--|---|
| Normale Klingeltöne | 1 |
| Klingellautstärkeinstellungen ohne AUS | 3 |
| Klingelabschaltung-Einstellungen | • |

Visuelle Funktionen

- Foto-Tasten •

Anruf/Gespräch

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Wahlwiederholungsspeicher | 1 |
| Direktwahlspeicher | 3 |
| Handset-Lautstärkeinstellungen | Drehknopf |

Technische Funktionen

- Wandmodell •
- Tischmodell •

