

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den 55CM Ø Grillrost Grillgitter - Rund

1. **Sicherer Gebrauch:**

Der Grillrost ist für den Einsatz auf einem Grill vorgesehen und sollte nur auf stabilen, geeigneten Grillflächen verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der Grillrost richtig auf dem Grill positioniert ist und fest sitzt, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.

2. **Vermeidung von Verbrennungen:**

Der Grillrost wird beim Gebrauch sehr heiß. Tragen Sie stets hitzebeständige Grillhandschuhe, wenn Sie den Rost bewegen oder während des Grillens darauf zugreifen, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, den Rost nicht mit bloßen Händen zu berühren, wenn er noch heiß ist.

3. **Sorgfältiger Umgang mit der Oberfläche:**

Vermeiden Sie das Kratzen oder Beschädigen des Rostes mit scharfen Gegenständen, da dies die Edelstahl-Oberfläche zerkratzen könnte. Verwenden Sie zum Wenden oder Drehen von Grillgut geeignete Grillzangen oder Spatel.

4. **Reinigung nach Gebrauch:**

Nach dem Grillen den Rost gründlich abkühlen lassen, bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen weiche Schwämme oder Bürsten und vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Um hartnäckige Rückstände zu entfernen, können Sie den Grillrost mit warmem Wasser einweichen.

5. **Vermeidung von Rostbildung:**

Lagern Sie den Grillrost nach Gebrauch an einem trockenen Ort. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, die zu Rostbildung führen könnte, besonders bei längerer Lagerung.

6. **Aufbewahrung:**

Bewahren Sie den Grillrost an einem sicheren Ort auf, an dem er nicht herunterfallen oder beschädigt werden kann. Lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Chemikalien oder Flüssigkeiten, die das Material angreifen könnten.

7. **Verwendung auf dem Grill:**

Verwenden Sie den Grillrost nur auf einem Grill, der mit direkter Hitze arbeitet. Achten Sie darauf, dass der Rost nicht direkt in Flammen gerät, um Schäden zu vermeiden.

8. **Sicherheit im Umgang mit Lebensmitteln:**

Stellen Sie sicher, dass das Grillgut auf dem Rost gut positioniert ist, um ein Herunterfallen zu verhindern. Vermeiden Sie das Überladen des Grillrostes, da dies das Risiko erhöht, dass Lebensmittel durch die Gitterstäbe fallen.

Haftungsausschluss:

Die Hersteller übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Handhabung oder Missachtung der Warnhinweise entstehen. Befolgen Sie alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.

\