

Lesen Sie vor der ersten Nutzung des Gymform® Leg Action-Geräts die Gebrauchsanweisung. Stellen Sie das Gymform® Leg Action-Gerät nur auf ebenem Boden auf. Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gymform® Leg Action-Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen. Stellen Sie sicher, dass das Gymform® Leg Action-Gerät nicht mit Wasser in Kontakt kommt! Benutzen Sie das Gymform® Leg Action-Gerät nicht mit feuchten Händen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gymform® Leg Action-Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst mit einem Spezialkabel ersetzt werden. Ziehen Sie nach jeder Benutzung den Netzstecker. Wie bei jedem Sportgerät sollten Sie vor der ersten Verwendung von Gymform® Leg Action Ihren Arzt konsultieren. Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bzw. fehlender Kenntnis und Erfahrung benutzt werden, wenn sie eine entsprechende Aufsicht und Unterweisung bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes erhalten haben und dessen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder dürfen unbeaufsichtigt das Gerät weder reinigen noch warten. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst mit einem Spezialkabel ersetzt werden.

- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Es ist ausschließlich für Massagen vorgesehen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Fragen Sie vor der Benutzung dieses Geräts Ihren Arzt, wenn Sie:

- schwanger sind.
- einen Herzschrittmacher, eine Prothese oder sonstige Hilfsmittel tragen.
- unter Diabetes leiden.
- unter Durchblutungsstörungen leiden. gesundheitliche Bedenken haben.
- Ältere oder kranke Personen sollten vor der Verwendung ihren Arzt befragen, selbst wenn keine Vorerkrankungen bestehen.
- Die Reibung auf der Haut kann schmerzhaft sein, weshalb wir empfehlen, das Gerät nicht direkt auf der Haut anzuwenden.
- Beenden Sie die Verwendung sofort, falls Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen verspüren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur Schlafenszeit. Das Massagegerät hat eine stimulierende Wirkung und kann das Einschlafen verzögern.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, schließen Sie das Gerät korrekt an und halten Sie es von Metall (Nadeln), Abfällen und Wasser fern.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer flachen Oberfläche. Auf einer instabilen Fläche kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie bei Nichtverwendung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Verdacht auf Störungen schalten Sie das Gerät schnellstmöglich ab.
- Für eine längere Lagerung das Gerät in seiner Verpackung oder an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
- Keine anderen Gegenstände auf das Massagegerät legen.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss ausgetauscht werden. Dies darf jedoch nur von einer autorisierten und qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nicht auf feuchter Haut anwenden.

- Das Gerät von Feuchtigkeit fernhalten. Nicht verwenden, wenn das Gerät bzw. Teile davon nass oder feucht sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bzw. fehlender Kenntnis und Erfahrung benutzt werden, wenn sie eine entsprechende Aufsicht und Unterweisung bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes erhalten haben und dessen Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät und dem Anschlusskabel fernhalten.
- Um Verletzungen und irreparable Schäden zu vermeiden, bleiben Sie während der Anwendung des Massagegeräts immer sitzen. Stellen Sie sich keinesfalls auf das Gerät und üben Sie bei der Verwendung keine Gewalt aus, um gefährliche Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.