

BX17 stereo wireless noise-cancelling earbuds

Product manual




Product Overview

- Product Box
- Power indicator
- Charging indicator
- LED indicator
- Microphone
- Volume + key
- Volume - key
- Power on button
- Charging Contacts
- Sounding hole
- Tuning hole

Specifications


Wireless version: Wireless 5.3
Normal working distance = 10M
Accessible distance ≤ 15M




Operating instructions

R L Click the headphone function button: play/pause
R L Click on the function button: answer/hang up call
R L Press and hold the function button for 2 seconds: Call status: Reject call
R L Press and hold the function button for 2 seconds: power on
R L Press and hold the function button for 5 seconds: power off

Press and hold the function button for 2 seconds to activate the voice assistant




R L Click "+" to increase the volume, click "-" to decrease the volume
R L Long press "+" is the change song, long press "-" is the previous song




First time pairing use

- Take both earbuds out of the charging case at the same time, keep the left and right headphones within 5cm of each other, wait 5 seconds for the two headphones to pair, then turn on your phone's Wireless and click [BX17] to pair with your phone for the first time, connect successfully and you can use it.
- If you encounter any problems with the earbuds (e.g. different volume on left and right earbuds, or left or right ear sound out of sync, one of the headsets does not work), you can unpair the headset with your phone, and then repeat the steps ① to reconnect it for use.



BX17 Stereo Kabellose Geräuschunterdrückung Ohrhörer

Produktbroschüre




Produktübersicht

- Produktkarton
- Batterieanzeige
- Ladeanzeige
- LED-Anzeige
- Mikrofon anrufen
- Lautstärke + Taste
- Lautstärke-Taste
- Power-Taste
- Ladekontakte
- Schallloch
- Stimmlöcher

Spezifikation


Wireless-Version: Wireless 5.3
Normaler Arbeitsabstand = 10 M
Der barrierefreie Abstand ist kürzer oder gleich 15M




Bedienführung

R L Klicken Sie auf die Funktionstaste des Headsets: Play/Pause
R L Klicken Sie auf die Funktionstaste: Anruf annehmen / auflegen.
R L Halten Sie die Headset-Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt: Anrufstatus: Anruf abweisen
R L Halten Sie die Headset-Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt: Einschalten
R L Halten Sie die Headset-Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt: Ausschalten

Halten Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren



R L Klicken Sie auf "+", um die Lautstärke zu erhöhen, klicken Sie auf "-", um die Lautstärke zu verringern
R L Langes Drücken von "+" ist das nächste Lied, langes Drücken von "-" ist das vorherige Lied




Paarungsverwendung

- Nehmen Sie die beiden Ohrhörer gleichzeitig aus der Ladebox, halten Sie den linken und rechten Ohrhörer in einem Abstand von 5 cm, warten Sie 5 Sekunden, bis die beiden Ohrhörer gekoppelt sind, schalten Sie dann das Wireless des Mobiltelefons ein, klicken Sie auf [BX17], um das Mobiltelefon zum ersten Mal zu koppeln, und die Verbindung ist erfolgreich.
- Wenn Sie Probleme mit den Kopfhörern haben (z. B. Größentöne, linke und rechte Ohrhörer sind nicht synchronisiert und ein bestimmtes Headset kann nicht verwendet werden), können Sie die Kopfhörer mit dem Handy entkoppeln, das Gerät ignorieren und die Schritte von 1 wiederholen, um die Verbindung wiederherzustellen und zu verwenden.



BX17 Écouteurs stéréo sans fil à réduction de bruit

Manuel du produit




Vue d'ensemble du produit

- Boîte de produit
- Indicateur de batterie
- Indicateur de charge
- Indicateur LED
- Microphone d'appel
- Bouton de volume +
- Bouton de volume -
- Bouton de mise sous tension
- Points de contact de charge
- Trou sonore
- Trous de réglage

spécification


Version Wireless: Wireless 5.3
Distance de travail normale = 10M
Distance de travail maximale sans obstacle ≤ 15 mètres




Guide d'opération

R L Cliquez sur la touche de fonction du casque : lecture/pause
R L Cliquez sur le bouton de fonction : répondre / raccrocher l'appel.
R L Appuyez longuement sur la touche de fonction du casque pendant 2 secondes : état de l'appel : rejetez l'appel
R L Appuyez longuement sur la touche de fonction du casque pendant 2 secondes : allumez
R L Appuyez longuement sur la touche de fonction du casque pendant 5 secondes : éteignez

Appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal



R L Cliquez sur "+" pour augmenter le volume, cliquez sur "-" pour diminuer le volume
R L Appuyez longuement sur "+" est la chanson suivante, appuyez longuement sur "-" est la chanson précédente



Première utilisation de l'appariement

- Sortez les deux écouteurs de la boîte de charge en même temps, maintenez la distance à moins de 5 cm entre les écouteurs gauche et droit, attendez 5 secondes que les deux écouteurs se couplent, puis ouvrez le Wireless du téléphone mobile, cliquez sur [BX17], établissez la première connexion de couplage avec le téléphone mobile et la connexion peut être utilisée après une connexion réussie.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le casque (tels que les tonalités de taille, les sons de l'oreille gauche et droite ne sont pas synchronisés et qu'un certain casque ne peut pas être utilisé), vous pouvez dissocier le casque avec le téléphone, oublier l'appareil et répéter les étapes de 1 pour vous reconnecter et l'utiliser.



BX17 Cuffie wireless con cancellazione del rumore e suono stereo

Manuale del prodotto




Ubicazione e funzione delle parti

- La custodia delle cuffie
- Indicatore del volume di elettricità
- Indicatore di ricarica
- Indicatore LED
- Microfono parlante
- Tasto del volume +
- Tasto del volume -
- Pulsante di accensione
- Contatti di ricarica
- Foro di uscita del suono
- Foro di sintonia

Specifiche


Versione di Wireless: Wireless 5.3
Distanza di lavoro normale = 10M
Distanza accessibile ≤ 15M




Istruzioni per l'uso

R L Cliccare sul pulsante della funzione delle cuffie per una volta: Riproduzione/Pausa
R L Cliccare sul pulsante della funzione delle cuffie: Risposta/ritiro della chiamata.
R L Tenere premuto il pulsante per 2 secondi: Nello stato della chiamata: Rifiutare la chiamata.
R L Tenere premuto il pulsante per 2 secondi: Accensione
R L Tenere premuto il pulsante per 5 secondi: Spegnimento

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare l'assistente vocale



R L Clicca su "+" per aumentare il volume e "-" per diminuirlo.
R L Premere a lungo "+" per il brano successivo, premere a lungo "-" per il brano precedente.



Primo accoppiamento riuscito

- Estrarre le due cuffie dalla custodia di ricarica allo stesso tempo, tenere le cuffie sinistra e destra entro 5cm di distanza, attendendo 5 secondi per le due cuffie per accoppiare con successo, poi attivare il telefono Wireless, fare clic su [BX17] per connettersi con telefono per la prima volta. Se gli apparecchi sono collegati con successo, le cuffie possono essere utilizzate.
- Quando si utilizzano le cuffie, non importa quale problema si incontra che impedisce il funzionamento delle cuffie (es. toni grandi e piccoli, suono dell'orecchio sinistro e destro fuori sincrono, un particolare auricolare che non funziona), si prega di cancellare l'accoppiamento, fare dissociare questo apparecchio e ricalcolarghe secondo l'istruzione ①.



BX17 Auriculares Estéreo Inalámbricos con Cancelación de Ruido

Manual del Producto




Descripción del Producto

- Caja de Producto
- Indicador de Batería
- Indicador de Carga
- Indicador LED
- Micrófono de Llamada
- Volumen Tecla +
- Volumen Tecla -
- Botón de Encendido
- Contactos de Carga
- Agujero de Sonido
- Agujero de Afinación

Especificación


Versión de Wireless: Wireless 5.3
Distancia de Trabajo Normal = 10M
Distancia Libre de Obstáculos ≤ 15M




Manual de Operaciones

R L Haga clic en la tecla de función del auricular una vez: Reproduce / pausa
R L Haga clic en el botón de función: contestar/colgar llamada.
R L Pulsación larga durante 2 segundos de la tecla de función del auricular: Estado de la llamada: Rechaza la llamada
R L Pulsación larga durante 2 segundos de la tecla de función del auricular: Encendido
R L Pulsación larga durante 5 segundos de la tecla de función del auricular: Apague

Mantenga presionada la tecla de función durante 2 segundos para activar el asistente de voz



R L Haga clic en "+" para aumentar el volumen, haga clic en "-" para disminuir el volumen
R L Pulsación larga "+" es la siguiente canción, pulsación larga "-" es la canción anterior



Emparejamiento por Primera Vez

- Retire los dos auriculares de la caja de carga al mismo tiempo, mantenga los auriculares izquierdo y derecho a una distancia de 5 cm, espere 5 segundos para emparejar los dos auriculares, luego encienda el Wireless del teléfono móvil, haga clic en [BX17] para emparejar con el teléfono móvil por primera vez, puede usarse después de una conexión exitosa.
- Si encuentra algún problema con el auricular (como un auricular tiene un sonido más fuerte y un auricular tiene un sonido bajo, no sincronizado de los oídos izquierdo y derecho, y un auricular determinado no se puede usar), puede desvincular el auricular del teléfono móvil, olvidar el dispositivo y repetir el pasos de ① para volver a conectar y utilizar.



BX17ステレオワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン

製品パンフレット




製品概要

- 製品ボックス
- パワーインジケータ
- 充電インジケータ
- LEDインジケータ
- マイクロフォン
- 音量+キー
- 音量-キー
- パワーオンボタン
- 充電接続部
- ドライバー
- チューニングホール

基本仕様

Wirelessバージョン: Wireless 5.3
通常の作動距離=10M
アクセシビリティ距離 ≤ 15M




操作ガイド

R L 多機能ボタンをクリック;再生/一時停止
R L 機能ボタンをクリックします:電話に出る/電話を切る。
R L 多機能ボタンを2秒間押し続ける: 通話状態: 通話拒否
R L 多機能ボタンを2秒間押し続ける: 電源オン
R L 多機能ボタンを5秒間押し続ける: 電源オフ

多機能ボタンを2秒長押しして、音声アシスタントを起動する



R L "+"をクリックすると音量が上がり、 "-"をクリックすると音量が下がります。
R L "+"を長押しして次の曲へ、 "-"を長押しして前の曲へ



初回ペアリング使用

- イヤホン2個同時に充電ケースから取り出し、左右のイヤホンを5cm以内に保ち、ペアリングするのを秒間待ち、スマホのWirelessをオンにして、[BX17]をクリックして初めてスマホとペアリングし、正常にペアリングしたら使用可能です。
- イヤホンの不具合(左右の音量が違う、左右の耳の音がずれる、片方のヘッドセットが動作しない)が発生した場合は、ペアリングを解除し、①の手順を繰り返して、再接続して使用できます。

